

供应速差自控器

产品名称	供应速差自控器
公司名称	泰州市双强安全器材有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双强 型号:齐全 经营模式:生产加工
公司地址	江苏省泰州市高港区振兴南路32号
联系电话	0523-86931084 13062975909

产品详情

速差自控器

【速差自控器/国标防坠器/速差防坠器的相关信息】

速差自控器 <http://www.sq-gm.com/products-detail.asp?cpid=27>

速差自控器使用方法：

- 1.将锁止器扁钢钩钩住腰带半圆环悬挂绳方向向上，锁止器在腰带外侧。
- 2.将腰带系在腰间，具体操作步骤：
 - （1）向后移动腰带上的卡扣，在卡扣与卡体之间露出一条缝隙。
 - （2）将腰带穿过这条缝隙，然后将腰带通过卡体和带夹。
 - （3）将护垫垫在腰带卡子下面，收紧腰带。将钢丝绳上扁钢钩挂在腰带上。这样，使用者携带方便。
- 3.当操作者到达工作位置后，以正常速度拉出一定长度的织带，手持扁钢钩将悬挂绳在操作者周围的稳固支撑物上饶一圈，将扁钢钩勾住悬挂绳本身即可。
- 4.如果工作人员活动范围超过3米，可取下扁钢钩，将钩挂在腰带上，移动到工作位置后。然后再将扁钢钩挂在周围稳固支承物上。
- 5.速差自控器工作完毕后，将锁止从腰带上取下，放入盒内保存。

速差自控器 <http://www.sq-gm.com/products-detail.asp?cpid=27>

速差自控器使用与维护：

- 1、速差自控器必须高挂低用，使用时应挂在使用者上方稳固钝边的结构物上。
- 2、速差自控器在使用前检查器具挂绳是否破损，织带是否有割破、断丝等现象，试拉锁止器是否能顺利的锁止和恢复。
- 3、悬挂绳严禁挂在有锐边的固定物体上，织带切勿与锐物摩擦、相碰，否则在使用时，悬挂绳或织带收到破坏，影响悬挂绳或织带的强度。
- 4、速差自控器在雨天使用应防止雨水进入器内，使用后应把表面擦干后保存，以免器具内金属件用于锈蚀而缩短使用寿命。
- 5、速差自控器不准任意拆卸和改装，否则造成的后果自负。

热门推荐：

速差自控器 <http://www.sq-gm.com/products-detail.asp?cpid=27>

国标防坠器 <http://www.sq-gm.com/products-detail.asp?cpid=28>

速差防坠器 <http://www.sq-gm.com/products-detail.asp?cpid=29>