

## 2T立式汽车千斤顶 车用千斤顶 液压千斤顶 汽车应急必备

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 2T立式汽车千斤顶 车用千斤顶 液压千斤顶 汽车应急必备   |
| 公司名称 | 义乌市文泽汽车用品有限公司                  |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>类型:汽车千斤顶<br>品牌:WENZE |
| 公司地址 | 浙江义乌市长春三区1幢1号1-3               |
| 联系电话 | 86 0579 85139619 18758234888   |

### 产品详情

1.如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（液压油）才能工作。 2.估计起重量，切忌超载使用。 3.确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。 4.千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。文字说明具体操作方法：举升：

1.顺时针转动千斤顶手柄

2.将千斤顶置于车辆正确的顶升部位下方（如需要将千斤顶上的调整螺杆逆时针旋转直至其接触车辆）

3.将千斤顶手柄插入手柄套管中，上下操动手柄，直至车辆升至理想高度

下降：小心：慢慢下降车辆缓慢旋转回油阀 1.卸下手柄，用手柄松开回油阀，（请慢慢的逆时针方向转动手柄，松开回油阀）注意：切勿将回油阀松开超过2圈； 2.车辆完全放下后，移动千斤顶。（如果调整螺杆处于延升状态，则需顺时针旋转其直至完全脱离车辆）注意事项：

a) 在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。

b) 本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。 c) 新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。保养：注油 / 润滑油: 1.将千斤顶置于竖直状态；

2.降低泵位和活塞，直至其处于完全松弛状态； 3.取下千斤顶的橡胶油塞；

4.注意注入优质的液压油（直至住有孔的下底）边； 5.装上橡胶油塞；

6.定期润滑传动连接处及调整螺杆处。

本产品的加工定制是否，类型是汽车千斤顶，品牌是WENZE，型号是001，起重量是2（T），净重是2.1（kg），适用范围是小车，结构特征是液压千斤顶