

优质 东风天龙前四后八自卸汽车

产品名称	优质 东风天龙前四后八自卸汽车
公司名称	湖北江南专用特种汽车有限公司直销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:江特牌 型号: - 用途: -
公司地址	中国 湖北 随州市 湖北省随州市北郊星光工业园1号
联系电话	86 0722 3307041 13886898788

产品详情

品牌	江特牌	型号	-
用途	-	排量	多种供选 (L)
乘员/座位数	3	百公里耗油	- (L)
底盘型号	DFL3260AX9	额定功率	250 (kw)
额定载质量	11935 (kg)	轮胎规格	11.00-20
轮胎数	12	排放标准	GB17691-2005国
驱动方式	后驱	外形尺寸(长*宽*高)	9800 × 2500 × 3450 (mm)
整备质量	12130 (kg)	轴距	1850+3400+1350 (mm)
轴数	4	总质量	24260 (kg)
最大扭矩	- (nm)	最高车速	80 (km/h)
燃料种类	柴油		

东风天龙前四后八自卸汽车主要技术参数

产品名称：	东风天龙前四后八自卸汽车	外型尺寸：	9550,9650,9800 × 2500 × 3450,3760
底盘型号：	df13260ax9	货厢尺寸：	6600,6800,7000,7200,7400,7600 × 2300 × 900,850,850(mm)
总质量：	24260(kg)	接近/离去角：	25/18,25/17(°)
额定质量：	11935,12000(kg)	前悬/后悬：	1500/1650,1500/1750(mm)
整备质量：	12130(kg)	最高车速：	80(km/h)
发动机：	dci340-30 dci290-30 isle340 30 isle315 30 isle290 30 yc6m340-30 yc6m290-30		

排量：	11120 11120 8900 89008900 9839 9839(ml)	功率：	250 213 250 232213 250 215(k
生产厂家：	东风汽车有限公司东风汽车有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司		
排放标准：	gb3847-2005,gb17691-2005国		
轴数：	4	前轮距：	2040/2040(mm)
轴距：	1850+3200+1350,1850+3400+1350(mm)	后轮距：	1850/1850(mm)
轮胎数：	12	轮胎规格：	11.00-20,11.00r20,12.00-20,12.0
燃料种类：	柴油	弹簧片数：	9/9/13,10/10/13
轴荷：	3650/5050/15560(并装双轴)	驾驶室乘人数	3,2
整车备注：	1.外形尺寸长与货厢内尺寸、前悬/后悬、接近角/离去角一一对应； 2.随底盘选装驾驶室;自卸方式为后倾.长还可为(mm):10080,10100,10200。 。接近离去角还可为(度):25/15,25/15,25/15,25/14 .前悬后悬还可为(mm): 1500/1900,1500/1980,1500/20		
多方位图：			
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!			

自卸车简介：又称翻斗车。指通过液压或机械举升而自行卸载货物的车辆。是广泛应用于工程、矿山、城市等各种建设和运输场所。市场主导产品有：东风自卸车,东风小霸王自卸车,东风大金刚自己卸车,东风140、东风145、东风天锦、东风153、东风双桥、东风天龙自卸车,解放自卸车等各类自卸车。自卸车主要用于各建设施工市政及大型厂矿部门运载各种建筑材料如：灰、砂、石、土等散装建筑材料，也可以在矿山或煤矿中运送矿石或煤。可按用户要求改装成带盖密封型。以上自卸车辆可按用户要求进行改装，可自带底盘来我公司加工（由本公司提供改装合格证）另特别推出大马力、大吨位自卸车 湖北江南为国内知名自卸车生产厂，可为用户提供各种类型自卸车，也可为用户设计制作各类自卸车，价格以咨询为准。

自卸车说明：

1. 厢体材质：自卸车可采用：碳钢、不锈钢、
2. 厢型: 自卸车厢形可选：u型斗、v型斗
3. 液压顶形式: 自卸车根据车型不同，可选择：单顶，双顶，前推顶
4. 密封形式: 自卸车可选装密封盖，对车厢进行全密封，密封盖形式：手动、液压型
5. 江南公司生产的自卸车采用大型厂家统一配套液压举升总成，安全稳定。厢体采用武钢优质钢材，可选择后开门，

侧开门，三开门，加高墙板等多种样式。我厂生产的自卸车系列产品。本产品主要用于各建设施工市政及大型厂矿部门运载各种建筑材料如：灰、砂、石、土等散装建筑材料，也可以在矿山或煤矿中运送矿

石或煤。可按用户要求改装成带盖密封型。

我厂全面通过iso9001-2000国际质量体系认证，产品全面通过3c认证，是国内知名品牌，湖北省信得过产品。

自卸车操作规程：1、不可在满载举升中途突然将升降手柄推向“下降位置”。如发生此操作失误，车厢猛然冲下，会给车架带来很大的冲击力，甚至发生意外事故。因此，应尽量避免上述操作，如有特殊情况需要也必须小心操作，尽量放慢降落速度，必须切忌勿猛然将车厢落到底。

2、不可使用猛提车—猛刹车卸货。由于猛提车的惯性力很大（一般是额定举升力的5~20倍），极易造成车架永久变形、车厢和付车架开焊、烧油泵或破坏密封圈、破坏液压缸等损害，车辆的使用寿命降低，严重者还会出现翻车事故。所以一般自卸车禁止举升时行车。

3、自卸车卸完货后须脱开取力器才可行车。如发生此操作失误，自卸车在行驶时，由于取力器处于“接合”位置，举升油泵则在“小循环”状态下高速长时间无负荷运转。导致液压油油温上升很快，易造成油泵油封的损坏，甚至发生油泵“烧死”的现象；更严重的是油泵的运转意味着液压系统有动力源，在行车过程中易出现车厢自动升起事故。4、行驶时取力器不可位于“接通”位置。若在“接通”状态(红灯亮着)，则油泵将继续转动，液压系统就有动力源，这样就会因为在气控操纵阀上的误操作而引起车厢自动举升；此时气控分配阀即使在“下降”位置，油也要进入油泵，这样会使油泵烧坏。

购车流程如下：

1.电话洽谈（或来厂实地考察）---2.签订合同---3.安排生产---4.交付验收---5.签字确认(仅限代送车辆)

需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!

服务热线：13886898788 13997883866jndfztc@163.com