

# 自来水除水垢前置过滤器、家用净水器前置过滤器滤芯

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 自来水除水垢前置过滤器、家用净水器前置过滤器滤芯       |
| 公司名称 | 深圳市坪山新区金锐凯五金销售部                |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 | 品牌:金锐凯<br>型号:JRK-Q5<br>处理工艺:过滤 |
| 公司地址 | 广东 深圳市龙岗区 深圳市坪山飞西工业区8号         |
| 联系电话 | 075528824079 13048917553       |

## 产品详情

用途：

- 1：接洗衣机，洗衣无水碱。
- 2：接洗菜盆，煮饭用好水。
- 3：接热水器，超强除水垢。
- 4：接太阳能，水碱的克星。
- 5：接净水器，超强去除水垢/杂质，延长滤芯寿命。

产品技术参数

安装维护

- 1.安装：前置过滤应垂直于管道安装，排水球阀口朝下。阀体上箭头方向就表示水流方向。安装后排水球阀处于关闭状态。

2. 1.排污：当前置过滤器杯体下端积沉一定的污物时应及时进行排污。用塑料桶之类器皿放于排水球阀下端。或用塑料软管接于球阀接口处引出塑料管至排污处。打开排水球阀进行排污，排污时间大于30秒

2.2.清理：当前置过滤器滤网上有一定的附着物后应及时对过滤网进行清洗。

2.2.1.关断前置过滤器前端控制阀门；

2.2.2.用专用扳手配套工具 顺时针打开杯体

2.2.3.取下杯体.o型密封圈.过滤网装置

2.2.4.摘下密封平垫，抽出过滤网，然后对过滤网上的附着进行清理

2.2.5.过率网清理完毕后按顺序将过滤网.密封平垫装入滤芯上注意一定要将密封平垫 扣入滤芯槽中

2.2.6.将滤芯放入杯体内，套上o型封圈，将杯体拧入主体并用扳手逆时针拧紧

2.2.7.开启装置过滤器前端控制阀门注意关闭排水阀门

## 注意事项

本产品主要用于生活用水与饮用水的前置过滤用（市政自来水）。本产品不易安装在室外或置于阳光直射处，防止冰冻或水温大于45℃。本产品要安装在容易清洗和维护、有地漏的地方。避免以下破坏，如碰撞、冰冻、过热、化学品接触、锤击等。在正常的清洗维护过程中，要注意保护好各部件的完好。本厂提供完整可靠的产品，请勿自行改装本产品。

本产品的品牌是金锐凯，型号是JRK-Q5，处理工艺是过滤，使用场合是家用，进水压力是0.1-0.4（Mpa），属性是属性值