

安天下IP数字防盗报警主机/网络报警主机/数字报警系统

产品名称	安天下IP数字防盗报警主机/网络报警主机/数字报警系统
公司名称	东莞安本先天下智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安本科技 型号:ATX-BJZJ 供电电源:AC12V或DC12V (V)
公司地址	东莞南城奥博高新科技园A座302
联系电话	0769-22907447

产品详情

报警主机是用物理方法或电子技术，自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为，产生报警信号，并提示值班人员发生报警的区域部位，显示可能采取对策的系统。报警主机是预防抢劫、盗窃等意外事件的重要设施。防盗报警主机与出入口控制系统、闭路电视监控系统、访客对讲系统和电子巡更系统等一起构成了安全防范系统。

一、 操作说明

通过管理软件menjindemo对门禁设备进行管理：

设定门禁地址为门禁主板供电，并通过rj45网络接口与pc管理端连接，打开menjindemo，点击“机器信息设置”，修改地址信息并手动重启时间同步时间同步直接关系到查看刷卡记录，此步骤必不可少，只需点击“时间同步”即可。下载卡号普通卡号只能根据权限开门，可以下载20000张卡号；超级卡号可以打开控制器上的所有门锁，只可以下载20张卡号；

二、 重要声明

本操作手册的编写过程中本公司已力求内容的正确与完整，如有任何错误或者缺失恕不附带任何责任。我们保留权利可随时变更本操作手册所提及的软件而毋须事先声明。感谢您选用本公司产品，使用前请仔细阅读本说明书。由于未按规定操作导致的损失，本公司将不承担任何经济责任和法律责任！

三、 版权声明

任何机构和个人未经我们书面许可，不得将本手册的全部或部分内容用于商业、营利、广告性目的，不得复制、转载、仿制、发行、改动其信息内容；使用者应遵守著作权法及其他相关法律的规定，否则将视为侵权行为并依法追究其法律责任。我们保留所有权利。

四、 产品相关

在此感谢您购买我公司的产品！本品保修一年，若人为原因（擅自拆卸、没有按照说明操作），则不予保修，谢谢合作！最终解释权归本公司所有。

本使用手册的内容将随着产品的升级造成功能差异，恕不另行通知。

若有其它问题或建议，请通过以下信息联系我们,我们将竭诚为您服务，尽快为您解决问题，欢迎再次选购安本科技系列产品。

本产品的品牌是安本科技，型号是ATX-BJZJ，供电电源是AC12V或DC12V（V），通讯方式是RJ45网络，环境温度是-20 ~ 7（ ），外形尺寸是265*225（mm），类型是防盗报警主机