

40路小型总线报警主机 485工程报警主机 铁盒工程报警主机

产品名称	40路小型总线报警主机 485工程报警主机 铁盒工程报警主机
公司名称	深圳市宜居科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宜居通 型号:SS-7040 类型:电话报警器
公司地址	深圳市龙岗区布吉半岛苑1-212
联系电话	86-075589708943 13322987125

产品详情

产品简介：

ss-7040 简称 40路总线报警主机，该系统是集多项先进技术、功能于一体的卓越智能安全技术防范产品。主机采用了先进的32位微处理技术作为控制核心，集成度高，可靠性强。控制键盘为中文液晶显示，比传统的led键盘安装方便，操作简捷。同时能存储6组报警电话号码和4组中心号码（如：110指挥中心、用户移动电话或固定电话等）即可单独不联网使用，亦可通过电话线实现区域联网。

高速数字通讯方式，兼容cid数字通讯协议；向报警中心报送信息。

产品特点：

宜居通40路总线防盗报警主机系统可最多接入5个键盘，1个主键盘，4个从键盘，独立操作，汉字界面，编程操作简便，系统的状态、报警一目了然。

重点防区多次触发报警功能：防区触发响应次数1-15次，时间0-255可任意设置，全面剔除因探测器原因发生的误报，厂家推荐长期使用。

8个有线防区，32个无线防区，可扩展为32个总线制有线防区

本机具有万年历功能，能自动计算并显示大小月、闰年闰月、星期，计时精确，一年走时误差不超过3分钟，不掉电。

4个子系统；每个子系统4个自动布撤防工作表，共16个自动布撤防工作表。

20个时间驱动表，每组时间驱动表可以最多设置执行3个事件（防区布防/撤防、防区旁路/恢复、输出

闭合/断开），可以做到无人值守。

64组密码，多级密码权限，可以实现按系统、键盘、子系统、防区独立控制，满足各种控制要求。

宜居通40路总线防盗报警主机系统可设置6组报警电话号码（固定电话或移动手机号码）和4组报警中心电话号码。警情触发时，循环拨号。

多种布防方式：外出布防、在家布防、远程布防、单防区布防、强制布防、定时布撤防、遥控布防等。

多种撤防方式：单防区撤防、密码键盘撤防、远程撤防、接警撤防、定时撤防、遥控撤防等。

13种防区类型：屏蔽、立即、出入口、内部、24小时、火警、紧急、煤气、医疗、劫持、防拆、钥匙、门铃。

可以通过键盘直接产生紧急、火警和救护信号

可通过控制键盘，无线遥控，电话对主机进行布防、撤防、紧急报警等操作。

自动检测485数据总线故障及总线模块是否正常工作，具有防区掉线提示，故障提示。

宜居通40路总线防盗报警主机系统具有电话线故障检测功能，电话线路如有故障可由主机本地报警。

具有电话线抢线功能，确保报警拨号优先。

主机具有充电电路，可内置dc12v 密封铅酸电池，停电不停机。

1路800ma辅助输出；1个带电源的警号接口，最大可提供800ma电流输出。

1路键盘电源输出，可提供800ma电流输出；所有输出均提供了电子保险丝，实现过流保护。

交流电故障和系统故障可由键盘直接显示。

多种可编程智能联动，实现电子地图、dvr报警输入、控制家电或灯、就地报警等功能。

每个防区最多支持3个联动输出，支持报警联动、布撤防联动、异常联动等。

设有4种打印功能，包括普通报警，故障报警，操作记录，定时测试时间等打印功能（需配备专用打印机和总线打印模块）可详细记录各种打印信息。

可自由设置任意防区无触发自动报警或无触发自动布撤防

无线探测器、门磁、遥控器与主机自动对码，增配方便快捷

总线制分体式键盘，485传输方式，传输距离可达1200m

宜居通40路总线防盗报警主机系统全中文液晶显示，报警信息一目了然，方便查询各种信息、记录

50条报警记录，50条操作记录。所有报警和操作信息都实时存储，方便查询。掉电保存。

可开启或关闭布/撤防上报，系统信息上报，在线定时上报等功能

专业机型、金属机箱、坚固可靠，安装调试、使用、维护简单。

可扩展设备

中文液晶控制键盘

单防区扩展模块

单防区带输出扩展模块

双防区扩展模块

双防区带输出扩展模块

双防区带强电输出扩展模块

八防区扩展模块

八防区报警主机

十六路继电器联动模块

三十二路指示灯模块

打印机模块

注意：这款40路485总线报警主机只具有电话联网功能，不具有电脑软件管理功能！

40路小型总线联网防盗报警系统方案示意图

可扩展设备：

a-1:lcd中文液晶显示键盘

a-2:lcd中文液晶显示键盘按键放大图

a-3:lcd中文液晶显示键盘侧面图

b-1：单防区扩展模块ss-801正面

总线通讯方式

可接入1个有线探测设备，如：对射、探测器、警号等

体积小，可直接放入探测器内

d-1：八防区扩展模块ss-808

485通讯方式。

可接8个有线探测设备。如：警号、对射、等

8个常开型或常闭型防区，可按需设置。

自带1个报警输出。

e-1：八防区小主机八防区键盘ss-8008

可设置1组劫持码，当用劫持码撤防系统时，主机将发送一个静音劫持报告到接警中心。

8个有线防区和8个无线防区

可通过主机按键直接触发紧急、火警、盗窃等报警功能。

设有防拆功能，当遭到人为拆除时，立即触发报警。

主机、键盘一体化设计，小巧，方便。

e-2：八防区小主机八防区键盘ss-8008按键功能图

f-1:32路联动电子地图ss-32c

总线通讯方式

32路发光二极管

支持32路报警联动指示灯输出

能清晰显示报警区域，达到模拟电子地图的效果

f-2:32路联动电子地图ss-32c

f-3:32路联动电子地图ss-32cg-1：ss-08a简称8路继电器联动模块

总线通讯方式

8路继电器输出，为联动输出配件。

可用于驱动警号、灯光等设备。

可连接到视频监控的传感器（或i/o）接口，用于联动高速球预值位或报警画面放大等。

高档优质铝合金外壳、不生锈；性能稳定、使用寿命长。

g-2：ss-08a简称8路继电器联动模块1-4通道

g-3：ss-08a简称8路继电器联动模块5-8通道

i-2：指示灯状态说明

电源指示灯说明 通讯状态指示灯说明：

- 1) 常灭：设备电源不正常。1) 常亮：模块通信不正常。
- 2) 常亮：设备电源正常。2) 闪烁：（1秒钟闪1次），设备通讯正常。

i-4:8路继电器模块

4. 与报警主机连接使用说明

接线说明：如果和报警主机共用电源，将“红、绿、黄、黑”4芯线分别与主机的“红、绿、黄、黑”4端子相连；如果和报警主机不共用电源，将“绿、黄、黑”3芯线分别与主机的“绿、黄、黑”3端子相连，将“红、黑”2芯线与自己的电源正、负极相连（建议单独使用电源）

。 在同一台报警主机上使用时，每一个继电器模块有自己的唯一地址，不能与其它继电器模块的地址相同。

h-1：ss-805z总线报警主机打印模块

总线通讯方式

串行打印机

可实时打印报警信息、操作记录

h-2：ss-805z总线报警主机打印模块接口

微型pos专用报警打印机

本产品的品牌是宜居通，型号是SS-7040，类型是电话报警器，工作电压是DC13.8V800mA（V），报警接收方式是无线有线兼容，无线接收频率是315（MHz），报警喇叭声强是90（dB），储存电话号码是6（个），电话号码位长是15（位），报警项目是多功能，密码设置功能是有，外形尺寸是350mmx280mmx75mm（不含天线）（mm），重量是2kg（不含键盘）（g），装箱数是10