

# 艾力 ASC-J型手动立式侧摇测试台 侧摇螺旋机架/测力机台

产品名称	艾力 ASC-J型手动立式侧摇测试台 侧摇螺旋机架/测力机台
公司名称	杭州诺恩精密仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 最大轴重:详见参数 (kg) 检测误差:详见参数 (%)
公司地址	中国 浙江 杭州市 萧山区通惠北路378号
联系电话	0086 0571 82832895 18958155757

## 产品详情

### asc型手动立式侧摇测试台

注:图中的推拉力计和数显标尺需另购

说明: asc型手动立式侧摇测试台专为hf系列和nk系列推拉力计配备,可组合成不同用途的试验机台,适用各种插拔力、按压力、破坏试验等测试。在显示力值的同时,还可以加装数显标尺,显示其位移量,对不同工件进行相同位移量下的对比测试。

规格: 1.机台底座大稳定性好,适合室内桌上测试使用。2.梯形螺杆转动,侧面手轮加载,操作简单稳定。3.底座标配的移动平台,可实现左右、前后移动,方便准确装夹。4.可将本机台安装于桌(台)上使用,使机架更加稳固。5.配有数显标尺,可随时采集行程数据(asc-s)。

规格特点: 长×宽×高: 350mm×260mm×500或700mm行程: 180mm额定负荷: 500或3000n重量: 18kg

结构图:

机台及推拉力计安装方法:

- 1、机台安装方法: 本机台可安装在桌子用。使机台更加稳固,请保证工作台面水平,使测试得到准确的数值。安装时请参考(上图右边)安装。
- 2、推拉力计的安装方法:
  - (1)用m4扳手将测力计安装板上4个m4×15的内六角圆柱头螺钉松开,卸下测力计安装板。
  - (2)安装hf系列(数显式推拉力计)的推拉力计时,用m4内六角扳手将附件袋里的4枚m4×10的内六角螺钉穿过测力计安装板上90×40的孔旋入测力计4个m4的螺纹孔内,将测力计安装到测力计安装板上或用十字细丝刀将附件袋里的4枚m3×10的十字槽盘头螺钉穿过测力计内,将测力计安装到测力计安装板上。安装板上14

5 × 30的孔旋入测力计4个m3的螺纹孔。(3)安装nk系列(指针式推拉力计)的推拉力计时,用十字螺钉卸下,将附件袋里的4枚m3 × 10的螺钉卸下,将附件袋里的4枚m3 × 14的十字槽螺钉穿过测力计安装板上的145 × 30的安装孔,旋入测力计后盖上的4个m3螺纹孔(卸下m3 × 10的螺钉的螺纹孔)。(4)安装好推拉力计表后,用m4内六角扳手将测力计安装板重新安装到机架上面。根据所需测试的样品特点,将其机台安装或安放在工作台上合适的位置。旋转测试架侧面的手轮,测力计就能上下平稳移动,完成测试工作。

日常保养及维护:1、请勿超载使用,本机架额定负荷为500n。2、注意日常的工作,保持机台各部件清洁。3、在使用过程中机台运行滞涩不灵活时,请向机台两侧轴承座上的加油孔内添加少许机油润滑。机台出现故障时请及时联系厂家或销售点(请勿擅自拆卸、修理)。

本产品的加工定制是否,最大轴重是详见参数(kg),检测误差是详见参数(%),功率是详见参数(W),尺寸是详见参数(mm),品牌是一鼎,型号是ASC-J