

# 山东昌贝软水机，软水盐，再生剂

产品名称	山东昌贝软水机，软水盐，再生剂
公司名称	山东昌贝生物技术有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:昌贝 型号:昌贝 sdcB:2000r
公司地址	河南省郑州市巩义市孝义街道河洛路与滨河路交叉口向西200米路北
联系电话	0533-5203922 15953344277

## 产品详情

### 全自动软水机安装、调试说明书

#### 一、安装步骤

- 1、检查控制器与树脂罐、吸盐桶等连接的牢固性。
- 2、按照软水机进口与出口的箭头方向连接进口与出口管路。

3、在进水管路上安装一个截止阀，在出水管路上安装一个截止阀和单向阀，以防止水路倒流。注：进水管路之间应装有旁通阀，进水压力为0.2mpa——0.5mpa的城市自来水。

4、将两根塑料软管分别插在控制器上的排污口和箱体溢水口上，软管的另一端通地漏，并与地面距离3cm，以防止离子置换时污水被虹吸进入软水机。

- 5、在盐桶加入一包再生剂（5kg）

#### 二、调试说明

1、控制器的旋转按钮只能顺时针旋转。相应位置与标识是：工作（in serv）、再生预洗（regen rinse）、反洗（back wash）、吸盐与慢洗（brine+rinse）、快洗（rapid rinse）、稳层清洗（settle rinse）、盐箱注水（brine refill）。

- 2、将阀头调至反洗（back wash）状态，缓慢打开进水阀门进水，将树脂的保护液排入下水道。
- 3、向盐箱注水至2/3处（仅在设备投入运行时操作）。
- 4、约反洗半小时后，将阀头调至吸盐与慢洗（brine+rinse）状态。
- 5、接通电源，控制器自动运行。
- 6、待运行整个程序后，取水样检测，合格后即可投入使用。

### 三、自动再生的设定

1、通过拔出、拨回控制器右侧跳跃的轮上的金属档片和顺时针旋转红色按钮来设定所需再生的周期。红色指针指示当天用来设定所需再生的周期，档片指示周期天数。\*长周期为12天，当运行到周期末天时，于次日凌晨2点开始再生。每个再生周期加入一包再生剂（5kg）。

2、控制器时钟的设置：按下左侧红色按钮，旋转中间24小时时间盘，直至当天时间出现在时间箭头的上方，然后松开红色按钮，恢复与时间盘的齿合。在运行中如遇断电状态下，启动或运行时需重新设定当前时间。

山东昌贝生物技术有限公司

2014年