

北方X5036B-1升降台铣床 立式铣床

产品名称	北方X5036B-1升降台铣床 立式铣床
公司名称	滕州市北方机床工具有限责任公司
价格	面议
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:北方机床 型号:X5036B-1
公司地址	龙山路
联系电话	5517872 15263282988

产品详情

型号	x5036b × 5036a	x5036b-1
主轴孔锥度	7:24 iso50	7:24 iso50
主轴中心至工作台距离 (mm)	50-540	60-540
主轴孔中心至悬梁平面距离 (mm)	320	360
主轴转速范围(r.p.m)	(12级)58-1700	(12级)58-1700
主轴台尺寸 (mm)	1500 × 360	1500 × 360
工作台行程(mm)	800 × 320	1000 × 320
主电机功率(kw)	4(5.5)	4(5.5)
外型尺寸(mm)	1700 × 1680 × 1880	2220 × 2600 × 1880
净重/毛量(kg)	2300/2400	2400/2600

滕州市北方机床有限公司 联系电话：18063218272 联系人：袁

各机床参数对比

参数	主轴孔 锥度	主轴孔中心 至工作台面 距离	主轴转 速范围	工作台 面尺寸	工作台 行程	工作台纵、横 向机动进给速 度	工作台“t”型槽
型号					纵/横/垂		槽数/宽度/间距
x5036	7:24iso50	70~515	(12级)	1500x360	880/250/445	8级12~370	3/14/95

			60~1700 (12级)	1370x360 1500x360		快进550 8级70~740		
x6036	7:24iso50	0~400			700/320/400		3/18/80	
x6032	7:24iso40	85~460	60~1800 (12级)	1370x360 1370x320	740/320	快进1080 横26~620	3	
x5032	7:24iso50	45~415	40~1300 (18级)	1325x320	机780x320 手800x320	8级15~370快进 800	3/16	

注：由于产品不断发更新，因些产品的结构及参数与注明会有所不同，购买前仔细寻问销售人员。颜色随机发送。

机床的简单故障及维修

序号	故障	查找原因	排除方法
1	电机不旋转	检查接线是否正确，电源是否通电	重新接线，重接电源，提供机床需求的电源
2	机床使用一段时间后，主轴径向跳动大，出现异响。	检查主轴是否松动	卸下主轴箱右侧上方的盖板，用螺丝刀从锁紧螺母的槽中撬直止，用螺丝刀调整主轴总程上的锁紧螺母，达到松紧适宜即可。
3	整机抖动	检查机床是否平衡，电机座板，电机法兰盘及电机支杆的锁紧螺母，螺钉是否松动机头，支座，滑座在立柱上是否夹紧。	机床垫平，旋紧螺钉，螺母调整各锁紧部位达到夹紧牢了固。
4	主轴升降有阻滞及不重位现象	检查主轴套筒与齿轮轴啮合外是否有铁屑，杂物，弹簧是否疲劳松弛。	清理铁屑杂物，涂没紧簧达松紧适宜。
5	升降滑座，工作台移动不平稳有异响。	检查斜铁是否松动。	注油，调整斜铁松紧适宜。
6	齿轮箱内出现异响	检查变速是否到位，是否缺油	加油。重新变速

订单流程:

客户选定产品型号，传真产品图片和技术参数顾客下单，传真合同，签订回传！全款到账后发货，可用支付宝，货到后支付后，卸车。财务收到货款，下单，仓库配车，安排发货！装车后，告知客户司机电

话，让客户准备卸车货到后，车上验货。再卸车。

价格说明:

我公司为专业的摇臂钻、钻铣床、铣床生产厂家，公司报价为统一报价，性价比较高。没有虚假价格成分，质量一流！报价为含税含运费。

物流须知:

由于机床为超大，超重物品，快递和物流公司一般不接，所以要用配货站配车，配车一般是专线车辆，长期两地往返，对两地都比较了解，能送货到门，方便客户卸车！但是这种方法时效性不佳，路上快，但是配货慢，一辆大车要配满货才会走，所以有一个等待的配货时间，滕州也是一个物流大市，一般3天左右，就能发货！综合考虑，安全，方便，时效，配车是机床运输的最佳选择！

售后服务:

本厂出售商品均享受国家三包政策，非人为出现质量问题（人为损坏操作不当，不在保修范围）一年免费维修，终身成本维修。

本产品的类型是升降台铣床，品牌是北方机床，型号是X5036B-1，重量是2000（kg），主电机功率是4（kw），主轴转速范围是12（rpm），工作台尺寸是1500X360（mm），主轴锥孔锥度是ISO50，T型槽数目是3，控制形式是仿形，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年