

纺织厂毛巾厂鞋厂专用检针机/检测断针用检针器/智能金属探测机器

产品名称	纺织厂毛巾厂鞋厂专用检针机/检测断针用检针器/智能金属探测机器
公司名称	上海乔宜实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:检针机 用途:检针设备
公司地址	上海市闵行区虹梅南路3509弄298号第1幢2030室
联系电话	13651921803

产品详情

纺织厂毛巾厂鞋厂专用检针机/检测断针用检针器/智能金属探测机器

型号：jymj-720 检针机

售后服务：质保一年

是否外销：是

批发热线：021-64609527

厂家：上海乔宜实业有限公司

本资料著作权属上海乔宜实业有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

产品规格

产品名称	传送式金属探测器
型号	mj系列
检知方式	磁气诱导方式
传感度调节	100级数字调节
检知宽度范围	560毫米
检知高度范围	毫米（标准机，可定制）

报警方式	鸣响、光
检出传送带动作方式	倒带、倒落、停止三种可选
电源及耗电量	单相110v、约160w（国内版本）
机械尺寸约	1650(长) × 1050(宽) × 1010(高)毫米
重量	约200kg

自动输送式金属探测器可用来探测藏在各式缝件产品（如男装、女装、童装、内衣、和服、茄克、床上用品、鞋帽手套、长毛绒玩具、地毯、卫生用品）中的针、断针及其它铁质碎片等，还可在药品、食品（食用菌、鱼、肉、果品等新鲜及其制品）卫生材料等的检测，服装辅料拉链、钮扣的检测，还可用于非铁磁性材料如铜、铝、锌、造纸、橡胶、化工工业原料等检测时混在其中铁质碎片等异物，提高产品的竞争力。

上海乔宜实业有限公司专业研发、生产、销售金属探测器、检针机，为国内最早生产检针器的实力企业之一，拥有多名金属检测领域的专家、具有雄厚的技术积累和完善的售后服务体系。

mj系列金属探测器是公司在2010年最新推出的金属探测器系列产品，在检测宽度范围内采用最新封闭式磁气诱导传感器，具有极高的灵敏度且很强的抗干扰能力。核心控制板采用美国atmel数字信号处理芯片设计，基于高速cisc芯片和信号二阶分析技术，能够精确显示被检物中的异物的准确位置；先进的数字灵敏度调节并附带电压显示输出，可依产品不同需求精确调整灵敏度，达到最佳的检测状态来满足生产的安全标准；同时提供开机预设功能，操作方便、检测速度快，功能齐全可适应复杂产品检测。

mj系列金属探测器代表着目前市场上金属探测器中最高性能水平，具有最高的灵敏度以及稳定性。同时在力源探测的6 生产流程管理下，产品质量稳定，可靠性高，是目前进口金属探测器hashima（羽岛）等品牌的理想替代品。

二、产品规格

产品名称	传送式金属探测器
型号	mj系列
检知方式	磁气诱导方式

传感度调节	100级数字调节
检知宽度范围	560毫米
检知高度范围	毫米（标准机，可定制）
报警方式	鸣响、光
检出传送带动作方式	倒带、倒落、停止三种可选
电源及耗电量	单相110v、约160w（国内版本）
机械尺寸约	1650(长) × 1050(宽) × 1010(高)毫米
重量	约200kg

三、安装调试

- 1、选择好摆放位置，注意一定要远离会产生电磁辐射的设备。如高频机、电脑针车、超声波热熔机、吊扇、充绒机及移动的金属，如手机、剪刀、钥匙圈、电梯等。
- 2、选好位置后，将机器螺杆旋起，使四只万向轮离开地面约5mm，调整好机器水平，并将螺帽旋上固定。
- 3、检查电源插座，用万用表测量一下。电源电压应为ac220v ± 5%，如偏高或偏低，应加装自动调压设备，以确保能稳定有效地工作。
- 4、电源插座一定要有可靠的接地线，以确保安全。
- 5、打开电源开关，电源指示灯亮，同时操作面板上各指示灯都闪烁几下后显示当前时间，进入待机状态。
- 6、按启动键后，机器启动进入检测状态，放上随机附送的标准测试块试机，应能报警、输送带应返回、返回后应能自动启动。
- 7、根据不同检测要求，调整好灵敏度。（本机特设有灵敏度和感应度双十段0—100电平显示）。
- 8、有条件的工厂，为了防止被检衣物多、堆放乱，往往会造成未检衣物混入检针合格衣物中，造成不必要的重大损失！所以本公司强烈建议贵公司能设专门的检针室，以确保万无一失！这是本公司多年来从广大客户实际生产操作积累的实际经验！希望能对贵公司有点帮助。

使用方法：

- 1、插上电源插头，打开电源开关，电源指示灯亮，同时操作面板上各指示灯和显示屏闪烁三下后显示屏显示当前的时间。此时您可以调整好灵敏度，按箭头向上表示灵敏度上升同时指示灯依次向上点亮，每按一下上升一级。按箭头向下表示灵敏度下降同时指示灯依次向下熄灭。
- 2、按功能设置键，进入年、月、日、时间、倒带时间的设置，首先按一下功能设置键，显示屏显示“y201x”，其中x不断在闪烁表示请选择，x实际上是某一数字如“5”“2”“3”什么的。请您按上下灵敏度箭头选择年份，选好后按功能设置键确定，这样月份就设定完成了。此时显示屏显示“daadb”，并且“aa”在不断闪烁表示请选择，同样“aabb”实际显示的都是数字，“aa”表示月份如“01”“03”，您同样按灵敏度上下箭头选择月份，选好后按功能设置键确定，这样月份就设定完成了。此时显示屏上“bb”

在闪烁.....这样依次类推设定好日期和时间。

- 3、倒带时间的设定：按功能设定键到显示屏显示“ $n=x.y$ ”，同样“ x, y ”实际上也是某一数字如“1.6”“1.8”。“ x, y ”也在闪烁等您选择，您就按灵敏度上下箭头选择，每按一次加或减0.2秒倒带时间，选定后功能设置键确定。
- 5、检测标准设定，同样按功能设置键到显示 $f=0.5$ 、或 $f=0.8$此时按上下键选择检测标准，例 $f=1.0$ 表示该机的检测标准为 $f_e=1.0$ 的钢珠大小。从 $f_e=4.0$ 共十一级可供不同检测需要设定。
- 6、按启动停止键启动机器，根据需要按功能设定键选择“b”或“c”型，显示屏左边会显示您选择的状态。按计数切换依次选择“合格”“检出”“总数”，并有相应指示灯点亮。
- 7、计数的清零：在待机状态下选择好需要清除的对象，按住计数切换不放，知道显示屏上数字开始闪烁后放开，然后再按一下计数切换键就清除了该选一项。
- 8、自动/手动键的使用：该键是选择全自动启动和手动启动，在自动状态下，报警输送带返回后能自动启动，无需再按启动键。
- 9、位置显示能准确显示断针的大致位置，方便工人能快速用小型手持式检针器找出断针。
- 10、功能显示屏能直观清楚地显示机器的工作状态。
- 11、每次使用时，都应先用标准测试块一试几下，看看机器是否正常，以确保检测质量。
- 12、在自动状态下，机器特设有保护电路，十分钟内无被检物将自动停机进入待机状态、起到节电和延长机器使用寿命。早手动状态下无此功能，需要人工关闭。
- 13、如果较长时间不用的话，建议您每个月能让机器运转半个小时，通电一天，这样做有利于机器各种技术性能一直保持着最佳状态，以便随时使用，不影响生产和检品质量。

四、性能参数

1) 计数功能

本机具有智能数码计数显示功能，无计数采样间隔，连续计数准确，在行业内具有领先水平

2) 注意事项

将本机附带的检验块或者将您要探测的钢针及铁质碎片之样品先通过机器试测要确定机器发生警报声，输送带停止才可正常运行工作

五、三角带的更换

拆除方法：首先拆下机翼下面螺栓，之后拆下机器表面不锈钢螺栓；取下机翼，拆下调节螺栓，把主动轴从凹口出处取出，套上新三角带重新安装。

调节方法：首先先调节三角带的松紧，松紧为上下2cm，再调节主动轴平行，最后调节输送带松紧，松紧度为手握被动轴方的带子，主动轴能打滑空转为宜，切记输送带不宜调试的过紧。

六、输送带的调整

机器在运转状况下若出现偏移，请用内六角扳手，仔细调节输送带的松紧（位于启动按钮一端）。顺时针转，输送带紧；逆时针转，输送带松。

调节时请注意，一般情况输送带总是向紧的一侧偏移，但也有不规则的，调节幅度不宜过大，输送带不宜调节的过紧。

七、输送带的清洗

正面清洗采用用医用酒精或白布擦干净；反面清洗采用白布带子并沾上酒精，穿到输送带下面，让带有酒精的布带紧贴输送带反面，使输送带转动清理。

本产品的加工定制是是，种类是检针机，用途是检针设备，安装形式是平台式，作用对象是检针断针检测金属，品牌是乔宜JOYEE，型号是JYMJ-720，产品别名是检针器金属探测器，产品类型是全新