

深圳沃茨 丝扣不锈钢真空破坏阀

产品名称	深圳沃茨 丝扣不锈钢真空破坏阀
公司名称	深圳市沃茨管道流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳沃茨 型号:丝扣不锈钢真空破坏阀 口径:15-50mm
公司地址	广东省深圳市福田区华强北园岭街道金茂礼都A座
联系电话	0755-83998260 13570888949

产品详情

真空破坏阀属气压式阀门，在虹吸式输水管道起快速闸门的作用。它安装在输水管道的制高点。防止水流倒灌会产生主机的叶轮飞逸的事件，故它是保护主机安全运行不可缺少的重要设备。水泵停机时，控制气源三位二通电磁阀也要同步工作，把电磁阀转换到连接压缩空气位，此时压缩空气进入气缸内，推动气缸的活塞上升，升到顶部触动行程开关，给控制室信号，此时真空破坏阀已经打开，停止电磁阀供气电路，由于管道内负压作用，大气通过吸气网急速涌入阀体—破坏虹吸—实现分流退水。在水泵启动前，需要关闭真空破坏阀门，控制气源三位二通电磁阀转换到连接外大气位，此时气缸内的空气排到外面了，活塞在压缩弹簧和阀板的自重下，往下压，阀门关闭。

真空破坏阀 - 安装一般注意事项

注意一、真空阀必须安装在容器上方的连接法兰上，法兰连接参数一般按照国标gb4216.4标准执行。

注意二、阀门与主管道法兰之间连接必须加装密封垫，拧紧螺栓。

注意三、阀门安装方向，手动紧急开阀应在易于操作的部位，两边不能有障碍物。

注意四、安装完毕后应去掉真空阀的防尘盖。

维修和保养：

为了确定真空破坏阀的性能达到设计和使用需求、应每隔6个月检查和保养。

打开上盖、检查负压盖动作是否灵活、有无卡阻现象或变形、重新安装压力盖时、要保证接触面的

严密、导杆的灵活、操作压力是否在正常值。

丝扣不锈钢真空破坏阀

型号：swt-zp-b

口径：15-50mm

最高压力：2.5mpa

最高试用压力：16kg/cm²

材质：不锈钢

连接方式：法兰、螺纹、焊接

最高温度：350

适用介质：蒸汽、空气及其他气体