

# 高温蒸汽燃气电磁阀，高温蒸汽燃气电磁阀厂家

产品名称	高温蒸汽燃气电磁阀，高温蒸汽燃气电磁阀厂家
公司名称	北京长控防爆电磁阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大兴区生物医药产业基地
联系电话	010-56193283 13370154768

## 产品详情

产品描述：高温蒸汽燃气电磁阀，高温蒸汽燃气电磁阀厂家

北京|天津|山东青岛|山东滨州|山东东营高温蒸汽燃气电磁阀

山东济南|山东枣庄|山东菏泽|山东济宁|山东潍坊dn125高温蒸汽燃气电磁阀

河北石家庄|甘肃兰州|宁夏银川|陕西太原100mpa高温蒸汽燃气电磁阀

内蒙古鄂尔多斯|陕西延安zcfk高温蒸汽燃气电磁阀

辽宁大连|吉林沈阳|黑龙江哈尔滨dn50高温蒸汽燃气电磁阀

新疆乌鲁木齐|青海西宁不锈钢zcf高温蒸汽燃气电磁阀

河南郑州|山东德州|山东临沂|山东淄博304高温蒸汽燃气电磁阀

上海|江苏|浙江|福建|江西高温蒸汽燃气电磁阀

湖北|湖南|广东|广西dn60高温蒸汽燃气电磁阀

海南|四川|贵州|云南|西藏dn600高温蒸汽燃气电磁阀

动作方式：直动型、零压差型

流通流体压力：0-1bar、0-6bar、0-16bar

阀体材质：不锈钢（304、316、316L）、铸钢

工作环境温度：-30—+80 ；-50—+100

线圈工作温度：<+50 、 <+85

流通流体温度：<-100 、 <-40 、 <+60 、 <+120

连接方式：螺纹、法兰、焊接

控制方式：常开式（通电关闭，断电人工手动复位，带开关信号反馈）

国际标准电压：ac220v、dc24v

流通流体介质：易燃、易爆、腐蚀性流体及气体：如氢气、天然气、煤气、液化气、二甲醚等

泄漏量：零泄漏

注解：1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀（30——80目/寸），且无凝固及结晶现象。

2、电磁阀安装方位无限制。（s-水平安装、c-垂直安装）

3、以上参数根据工况要求进行选择。

安全操作——高温蒸汽燃气电磁阀安装须知：

1、安装前仔细阅读产品说明书，检查产品是否符合使用要求，记住安装要点，做好准备工作。

2、校对铭牌所标参数与所选用产品的参数是否一致，电源电压应满足额定电压电压波动范围：交流+10%~-15%，直流+10%~-10%，平时线圈组件不宜拆开。

11、电磁阀安装处应有一定的预留空间，以便日常保养与定期维修。

3、安装时用扳手或管钳固定好阀体，再拧上接管，千万不可将力作用在电磁线圈组件上而引起变形，使电磁阀难以正常工作。

4、在管道刚性不足，或有水锤现象的情况下，请把阀前后接管用支架固定好。

5、电磁阀接管之前用0.3mpa的压力对管道冲洗，把管道中的金属粉末及密封材料残留物，锈垢等清除。

6、注意介质的洁净度，如果介质内混有尘垢，杂质等妨碍电磁阀的正常工作，管道中应装过滤阀滤网60目。

北京|天津|山东青岛|山东滨州|山东东营高温蒸汽燃气电磁阀

山东济南|山东枣庄|山东菏泽|山东济宁|山东潍坊dn125高温蒸汽燃气电磁阀

河北石家庄|甘肃兰州|宁夏银川|陕西太原100mpa高温蒸汽燃气电磁阀

内蒙古鄂尔多斯|陕西延安zcfk高温蒸汽燃气电磁阀

辽宁大连|吉林沈阳|黑龙江哈尔滨dn50高温蒸汽燃气电磁阀

新疆乌鲁木齐|青海西宁不锈钢zcf高温蒸汽燃气电磁阀

河南郑州|山东德州|山东临沂|山东淄博304高温蒸汽燃气电磁阀

上海|江苏|浙江|福建|江西高温蒸汽燃气电磁阀

湖北|湖南|广东|广西dn60高温蒸汽燃气电磁阀

海南|四川|贵州|云南|西藏dn600高温蒸汽燃气电磁阀