

GREDDY新款 油温/电压多功能数显汽车仪表 多彩仪表 汽车改装仪表

产品名称	GREDDY新款 油温/电压多功能数显汽车仪表 多彩仪表 汽车改装仪表
公司名称	深圳市宝安区西乡威纳尔汽车用品商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:LED显示汽车仪表 品牌:其他
公司地址	广东 广州市越秀区 永福路盛大国际
联系电话	86-0208218034 15011779204

产品详情

升级版，现在每个表都带34种灯光（自己可以调）

defi汽车改装仪表/转速表/电压表/水温表/油温表/油压表/真空表 表内都有相关的传感器不用另买

品牌：2.5寸defi汽车改装仪表

尺寸：2.5寸（相当于60mm）

备注：带表座及表帽，比那些卖的比我们贵，只能表座和表帽只能选一个，更有优势。

功能：带自检，多光可强 亮度可调

类型：转速表、电压表、油温表、油压表、水温表、真空表、涡轮增压表

说明：

- 1：三种工作显示模式
- 2：四种开关机扫描模式
- 3：报警值高低可调
- 4：白天、夜间背光颜色和亮度都分别可调（34个颜色，20个亮度等级）

5：工作最大值峰峰值显示

6：电压、真空、涡轮表带有数据校准功能

6：转速表1、2、3、4、5、6、8分频可选满足所有车型。

7、安装油压/油温需另外加装汽车仪表转接座（油饼）

8、安装水温需加水温三通连接(其它款式仪表可直接安装) 安装：

一、电压表：所谓电压表，当然是测量汽车电池的电压的，此表安装最为简单。两条电源线，两条灯条。接电源正负极就ok了。

二、水温表：安装水温表时要从水温三通上的螺丝接一条地线至车身搭铁。

三、油温表/油压表：安装油温表或油压表后，指针到顶不下来时，同样需在感应器上搭一条地线至车身搭铁的。

四、转数表：转数表安装也比较简单，正常的也是两条灯线，两条针线的，一般是红线接正极，黑线接负极的。但是唯一不同的是有条信号线要找地方接的。信号线都可以接哪里呢，一般的车有三种接法的：

1、可接点火线圈的负极（高压包负线），转数表是按磁性原理工作的，他可接收点火线圈中初级电流冲断时的产生的脉冲信号，并将此信号转换为可显示的转数值。发动机的转数越大，产生的脉冲越多，表上显示的转数值就越大。

2、可接曲轴位置传感器上的信号线的。曲轴上的传感器所采用的结构随车款的不同也不同的。可分磁脉冲式，光电式，霍尔式三种的。他通常安装在曲轴前端，凸轮轴前端，飞轮上或分电器内。两线的一般为磁脉冲式和光电式，信号线接上试试就清楚了。三线的就为霍尔式的，一根供电线多为红色-5v，，一条黑线负极，另一条就是信号线的。（也有四线的，用部分车摒除其它干扰的。）

3、现在汽车大部分都集合了汽车发动机的转数信号，可查原车电脑的ecu电路图,确定你原车的转数信号从哪个引脚出来，再把信号线接其输出端就ok了。

五、真空表/涡轮增压表（压力表）

本产品的加工定制是是，类型是LED显示汽车仪表，品牌是其他，型号是greddy，电压是12（v）