

摩托电压表测量汽车电压 车载电压计LED数字显示12V-24V电压

产品名称	摩托电压表测量汽车电压 车载电压计LED数字显示12V-24V电压
公司名称	宁波市海曙恩索网络技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:NEWCAR 型号:电压表
公司地址	浙江宁波市北仑区凤洋二路5号
联系电话	86 0574 88218386 18058581723

产品详情

产品细节

基本信息

1 配有点烟器插头直接插入点烟器即可显示当前电压的实时数据；2 精确度： $\pm(0.2\%)$ 3 可以迅速直观的判断是否充电。电池状态及发电机的工作状态。

【使用电压表监测电压的重要性】：正常的车辆,电瓶电压应该是12.5v，启动后发电机工作电压应该是 $14v \pm 0.5v$ ；早上打开点火开关，如果电压低于12v，可能是电瓶老化、线路漏电或者车辆长时间没有使用等。扭钥匙点火的瞬间电压一般不应该低于9v，如果电压低于9v，要么电瓶该更换了，要么电瓶该充电了，根据购买电瓶时间的长短就知道了，（长时间没有使用除外），还有一种情况是启动机轴承磨损运转不灵活导致启动电流增大电瓶电压下降。启动后，如果电压低于13v，可能是发电机皮带打滑或者发电机有问题或者整车用电负荷过重（可以尝试关闭所有用电器看看）。如果电压高于14.5v甚至达到15v以上，发电机肯定坏了，已经不能自动调节电压，赶紧熄火！不然轻者烧个灯泡，严重的车上电脑板也会烧坏。

本产品的加工定制是是，品牌是NEWCAR，型号是电压表，测量范围是12-24V，适用范围是所有车型