

# 正泰 交流接触器 CJX2-9511

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | 正泰 交流接触器 CJX2-9511                      |
| 公司名称 | 南安市超腾电气有限公司                             |
| 价格   | 面议                                      |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:chint/正泰<br>型号:正泰CJX2-9511 |
| 公司地址 | 福建省泉州市南安市霞美成辉国际C区29栋17-24号              |
| 联系电话 | 86-059526557977 15905052108             |

## 产品详情

cjx2系列交流接触器cjx2系列交流接触器(以下简称接触器)，主要用于交流50hz(或60hz)，电压至690v，在ac-3、400（380）v使用类别下额定工作电流至95a的电路中，供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用，并可与适当的热继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作过负荷的电路。

符合标准：gb 14048.4、iec 60947-4-1结构特点1.接触器具有体积小，重量轻，功耗小，寿命高，安全可靠等特点。2.可以采用积木式安装方式加装辅助触头组，空气延时头，热继电器等附件组合成多种派成产品。3.接触器本体在32a及以下规格有一堆常开或常闭辅助触头，40a及以上规格有一对常开或一对常闭辅助触头（四级除外）。另外可顶挂f4辅助触头组（两组或四组）或f5空气延时头以及侧挂ncf1辅助触头组。

正常工作条件和安装条件1.周围空气温度为：-5℃~+40℃，24小时内其平均值不超过正负35℃；2.海拔：不超过2000m；3.大气条件：最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如20℃是达90%，对于由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。4.污染等级：3级；5.安装类别：iii类；6.安装条件：安装面与垂直面倾斜度不超过±5°；7.冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。8.额定工作制：断续工作制，负载因数40%9.安装方式：接触器cjx2-(09至32)除用螺钉安装外，还可用35mm，型标准卡轨安装。交流接触器cjx2-（40至95）型号可用35 mm或75mm卡轨安装。

注意事项：1.1安装前应认准本公司的在基座的位置用模具刻写的“chint”防伪标记。1.2安装前应检查线圈上的技术数据（额定电压，额定电流等）是否与电源相符。并注意不同端的两个接线标志a2为同一接点，接线时选a1和任何一个a2即可。1.3接线螺钉应拧紧，检查接线正确无误后，应在不主回路不带电的情况下，先给线圈通以额定控制电源电压分合数次，待实验动作可靠后，才能投入使用。1.4使用时入发现有不正常噪音，可能是铁心级面上有污物，请擦净极面。1.5安装时应按规定的安装条件安装，接触器线圈的接线端子a1符合应朝上方，符合人的视觉习惯。cjx2-65及以上规格的产品在接线时使用的多股线应有接线头。1.6接线时应注意接线端子标记：1/1,3/12,5/13为主回路出线端。21、22为常闭辅助接线端，13、14为常开辅助接线端。

本产品的加工定制是是，品牌是chint/正泰，型号是正泰CJX2-9511，额定电压是220（V），额定电流是95（A），机械寿命是100（万次），电寿命是100（万次），产品认证是CCC，型号报价是正泰CJX2-951124V,正泰CJX2-951136V,正泰CJX2-9511110V,正泰CJX2-9511220V,正泰CJX2-9511380V