

潮州 仪州CJY-9171教学收录机 扩音机

产品名称	潮州 仪州CJY-9171教学收录机 扩音机
公司名称	潮州市长宇教学仪器有限公司
价格	285.00/个
规格参数	型号:CJY-9171 频响范围:60—8000 (Hz) 失真率:0.3 (%)
公司地址	广东省潮州市春荣路北关工业大厦前幢六层
联系电话	86-7682217102 18903091211

产品详情

型号	CJY-9171	频响范围	60—8000 (Hz)
失真率	0.3 (%)	品牌	仪州
产地	广东潮州	颜色	仪州蓝
输出功率	5+5 (W)	类型	有线

cjy-9171系列 教学语言机 收录机

技术规格额定输出功率：5w+5w (65w峰值) 频率响应：60—8000hzam、fm二波段收音接收频率范围：am
：535—1605khzfm：88—108mhz录音系统：交流偏磁抹音系统：交流抹音tn33型机芯
带计数器电源供应：ac：220v / 50hz dc：12v(8xum-1)体积：51 × 24 . 5 × 20cm3

可外接话筒做扩音机用

用途：教师上英语、语文、音乐等科目课程时，放相关磁带，训练学生听力，辅助教学。

- 收音机操作：1. 把功能选择开关(2)拨到收音机(radio)位置。2. 把波段开关(5)置所需要的收音波段。
3. 使用调谐旋钮(7)来调出阁下喜爱的电台。4. 调整音量(3)和音调旋钮(4)至最佳聆听状态。
5. 如果要关闭收音机。只要把功能开关(2)移到录放音或电源关位置就行了。
6. 接收调频广播时，应把拉杆天线(1)全部拉出并调整到最佳位置。
7. 中波天线在本机内，收听远地电台时，应转动机身方向，以获得最佳接收效果。
- 自机内收音机录音：1. 按下停止 / 开启键，把一盒待录磁带放入录音带室，关上门盖。
2. 按照收音机操作所述步骤。3. 同时按下录音和放音键，录音就开始。
4. 利用扬声器监听，把音量和音调调到最佳音色。
5. 录音带在机内运行时，按下暂停键，录音就停止运行，再按一下就能恢复正常工作。
6. 压下停止 / 开启键，可使录音停止。
7. 录音带在右边转至末端时，自动停止系统能使放音键和录音键自动跳开，并且自动将电机电源关掉。

利用内藏式麦克风录音：1. 打开录音带室并放入一盒录音带。

2. 把功能选择开关(2)拨在录放音(tape)位置。3. 把录音键和放音键同时按下。

4. 内藏麦克风(18)会将周围声音变成电流录取下来。5. 按下停止/开启键，使可以停止录音。

录音带重播：1. 打开录音带室，把所需要重播的那面背向着阁下，放进录音带室并关上。2. 将功能选择开关(2)扳至录放音(tape)位置。3. 按下放音键。

4. 调整音量、音调旋钮到最佳音色。5. 按下停止/开启键就可以关闭录音机。

6. 当你想录音带向前快绕时，按下向前快进键(ff)。7. 当你想录音带向后快绕时按下快退(rew)键。

8. 快绕到预定位置，可按下停止/开启键，录音带就停止运行。将录音机做扩音机用：

1. 将话筒插入录音机背面的话筒(mic)插孔。

2. 调整音量旋钮、音调旋钮至录音机的音量及音色最满意为止。使用电池供电：

1. 压下电池盒门闩打开盖子。' 2. 放进8枚1号(um—1)电池，正负极放置要跟电池盒内的标记'相同。

3. 把电池盒门关上。检查电池情况：打开电源开关，如果电池是好的，而且放置位置正确，电源指示灯就会亮，如果指示灯不亮，则电池已用完，应换新电池，按下放音键，电机应正常转动。按下停止、

开启键后，与此检查完毕。使用交流电供电(ac)：本机可用交流电供电，使用交流电时，应检查电压和频率是否与该机的额定电压相同，防止电压过高而损坏机器。把电源线从电池室取出，并把插头插进机内交流电源插座。注意：本机设有自动录音电平控制电路(alc)，录音进行时，是不需要任何调整的。

请注意使用区域的交流电压是否合要求。

本机不能放在潮湿和高温的地方，也不能将本机在阳光下长期暴晒。

如果阁下打算长期不使用，或长期使用交流电(ac)供电，应把电池取出，以防电池液流出损坏机件。