

货到付款 厂家直销优质红薯磨浆分离机

产品名称	货到付款 厂家直销优质红薯磨浆分离机
公司名称	开封市博尚机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:博尚 型号:6SD1-0.5
公司地址	杞县沙沃乡 马府村325省道路段
联系电话	0371-65072599 18538518622

产品详情

提示：更多设备技术或优惠详情请您咨询我厂业务人员。 详询电话：13460363066 售后：0371-63755726（传真）

产品介绍

产品信息：简介

6sd1-0.5型薯类淀粉分离机具有性能可靠、结构合理、紧凑，使用安全方便，磨粉、分离、排渣一次性完成，并且同时完成浆渣分离作业，适用于薯类作物的淀粉加工。具有节能高效，使用机动灵活等特点。

在使用前请仔细阅读使用说明书，说明书随机佩带。必须严格按照说明书的安全要求操作，确保安全。

主要技术规格和配套要求

配套动力	主轴转速	结构质量	供水流量	淀粉提取率%	生产率
kw	r 转	kg	m ³ h		%
2.2	2200	65	1.8--2	65	500

点击输入文字描述

安全使用要求：

1. 危险机器运转时，不得拆下安全防护罩，防止传动装置缠绕手或手臂。
2. 警告用电机做动力时，应保证电源触点免遭水溅。
3. 安装时请注意方向，箭头方向旋转，不得反转。

安全标志：

外露传动装置安全防护罩安全标志。

安装方法：

1. 整机安装应平稳，倾斜角度不大于10度；
2. 地式安装,一定要固定好脚底螺栓，保证机器运转平稳。
3. 采用单相电机时，电源线应是4平方铜芯线。

操作规程：

1. 使用前要仔细阅读使用说明书，特别是安全要求，按规定进行调整和保养，操作者要熟悉该机性能结构。
2. 在使用前必须对该机进行全面检查和调整，保证各连接件坚固可靠。
3. 接电运转前，先点动，无碰撞及异常声音时，应注意转向是否正确，然后开机空转4-5分钟，待一切正常后，方可进料正常作业。
4. 作业时如发生异常声响应立即停机检查，禁止在机器运转中排除故障。

使用与维护及保养：

1. 使用机器，水箱加入水，水管要畅通。
2. 检查加工物料是否干净、无杂物；启动机器，检查供水系统是否供水。
3. 每次工作结束后应将机器清理干净。
4. 年度保养，应拆下加工部件，刷洗残渣进行保养。

24小时全天候电话服务，节假日照常服务，电话：0371-65072599（售后电话）
13460363066（咨询电话）qq:511833253

车间实景

采购说明

1、付款方式

河南省内可免予付款，货到付款，其他省份客户需预付定金不低于百分之三十，尾款物流公司代收；

2、联系方式：

24小时全天候电话服务，节假日照常服务，电话：0371-65072599（售后电话）
13460363066（咨询电话）qq:511833253（注明需要设备）

本产品的加工定制是是，品牌是博尚，型号是6SD1-0.5，电源电压是220（V），配用动力是3kw，产品包装是薄膜包装，外型尺寸是800*720*900（mm），重量是65（kg），类型是淀粉机，适用对象是薯类，产品类型是全新，加工能力是300--600（kg/h），售后服务是保修一年，产品规格是6SD1-0.5