

不锈钢波纹补偿器

产品名称	不锈钢波纹补偿器
公司名称	巩义市超创管道设备厂
价格	58.00/件
规格参数	品牌:超创 型号:TA 压力:2.5Mpa
公司地址	郑州市永安路工业区
联系电话	86-37164033805 15238385210

产品详情

不锈钢波纹补偿器安装过程中需要操作者注意的事项：

- 1、安装前，应先检查波纹补偿器的型号、规格及管道的支座配置必须复合设计要求。
- 2、对带内衬筒的补偿器，应注意使内衬筒方向与介质流动方向一致（按膨胀节的流向标志安装）。平面角向型补偿器的铰链转动屏幕应与位移平面一致。
- 3、需要进行“冷紧”的补偿器，其预变形所用的辅助构件，应在膨胀节预变形后拆除。
- 4、管系安装完毕后应立即拆除补偿器上用作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定的位置，使管系在环境条件得以充分的补偿。
- 5、除设计要求预拉压或“冷紧”的预变形外，严禁使用波纹管变形的方法来调整管道的安装偏差，以免影响补偿器的正常功能，否则会降低其使用寿命和增加管系、设备及支承构件的载荷。
- 6、补偿器所有的活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动部位正常动作。
- 7、安装过程中不允许焊渣飞溅到小组纹管表面和使波纹管受到其它机械损伤。

业务电话：0371-64033805 厂址：郑州市巩义市永安路工业区

联系人：李经理\张经理 手机：15238385210\1503839991

网址：<http://www.gychaochuang.com>