

新型抹墙机 粉墙机 抹灰机 智能 全自动佳泽机械齿条式抹墙机

产品名称	新型抹墙机 粉墙机 抹灰机 智能 全自动佳泽机械齿条式抹墙机
公司名称	任县佳泽机械制造厂
价格	面议
规格参数	装修机械类型:粉墙机 品牌:佳泽 型号:JZ--第8代
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄村
联系电话	86 0319 13383698977 13623199030

产品详情

抹墙机的功能与特点

1自动抹灰、自动升降、一次性成型，厚薄可调，无落地灰。

2进出工地高度在2米乘0.8米可自由进出，无需拆卸任何部件，装有万向轮，移动灵活。

3自动研发灰浆泵，确保输送灰浆动力强劲，是提高效率的有力保障。

4不需脚手架，不需跑道、无需冲筋，1-2人就可操作。

5运用该机抹墙机无需打靶找平，无死角、无裂缝、不漏灰，门、窗\立柱、阴阳角均粉刷自如，可随意调节砂浆流量速度，是手工粉墙效率的十倍以上，粉墙质量达到或超过国家优质工程标准，提高了工程质量，缩减了工程时间。

6本机具有体积小、移动方便、操作简单、效率高、省时省料、省电、省水，减少成本，粘接力强，无落地灰、使用寿命长等优点。

7所有电器产品全部装置有高灵敏度的漏电保护设备，适用于建筑工地安全可靠的要求。而且机器到工地，插上杆就可以使用，无需组装，拔下杆就可以运输，无需拆卸其它的。

抹墙机的十大优点

- 1.利用液压顶顶、顶地的方式解决了定位不牢的问题，而且定位快、只需10秒钟左右就可以垂直平整固定。
- 2.利用两根支子与传统打点结合解决了激光定位慢、定位难、误差大的问题。
- 3.利用输送带向前向上输送灰的方式与可以改变角度的大抹板结合，完全抹到顶，一毫米也不留。
- 4.利用振动器加大抹板解决了人工抹墙容易出现空鼓、裂痕的问题，在吸水的墙面最大抹灰厚度可达3厘米，最小抹灰厚度0.3厘米。
- 5.利用可以改变角度的抹板，解决了机器不能顺原路下降压光的问题。
- 6.利用拔插杆更方便你不同高度的自由对接，也解决了伸缩杆无法穿越施工洞的问题，而且机器到工地上，插上立杆就可以用，无需组装。拔下立杆就可以运输，无需拆卸。
- 7.机器作业面80厘米宽，进出房间轻松自如，一面墙这样80、80抹过去剩下20、30、50厘米宽的，你只需填一侧，无需调整、封挡。因为长时间在沙灰里面，任何的调整、封挡都是不可能的。
- 8.机器的输送带可以单停，比如过了窗户再送灰，就可以抹窗户以上。
- 9.用配套限位卡箍、卡到与过梁同等高度就可以抹过梁以下。相同、用双手按住改变抹板角度的两根撬杆至窗口下方，就可以抹窗口以下。
- 10.抹板设计的比机身宽，所以阴角、阳角都很容易做到位。 安全的保护设计

1抹板未改成抹灰角度前，点启动开关机器不启动，避免刮坏抹板。

2启动时如果电机反转，机器会自动切断电源，以保护钢丝绳不会盘乱。

3机器下降卡机会自动切断电源，以保护钢丝绳不会盘乱。

4钢丝绳暴露在外，发现毛糙就要及时更换，如果钢丝绳断开，机器以非正常速度下降20cm就会卡住。

5所有的活动关节、紧固螺丝都经过防锈处理，所有轴承经过密封处理，所有配件都来自国内最好的企业。努力打造最适合、效率最高、质量最好、全球最先进的机械。

6机器设计的前头重，即使液压油松动也不会向后倒。

方便的更换设计

1、只要将输送带的前轴顶丝退回，用力一掀就可以卸下输送带。

2、在通电的状态下，只要用手提两根钢丝绳就会腿绳，不提不送，直至腿尽卷扬机，方便换绳及不同高

度的房间安装立杆。

3、机器统一模具制作，所有的配件都可以互换通配。

使用说明

1、使用前、要提前一天阴墙，阴透最好。不吸水的墙面不要阴墙，如水泥墙。

2、使用前墙体要先打点或钉钉子。做法1、底部距地面18cm处，两米一个点，顶部80cm一个点，这样的做法优点是一个人就可以操作，而且误差为零，速度快。做法2、底部距地面18cm处打点，两米一个，中部两米一个，两个人操作，一人手持配套方管贴在中部点上，另一人将支子放在方管与立杆之间，这样的做法竖直为零误差，横平2mm以内。

3、发货前机器已经进行平整度的调整并锁死，没有误差就不要调整。

4、先将机器固定在室内进行空运行一次。

5、将底方管贴放在已打好的点上，将机器推至墙体，使底盘触角紧贴方管，天梁顶丝爬顶部点上或另一人手拿方管贴中部点上，操作员将支子放在立杆与方管之间，踩紧液压即可。从移机到固定的这个过程、做法2只需10秒、做法1更快。

6、将灰斗和抹口填满，注意两根立杆周围禁止填灰，填灰多少根据房间的高低与抹墙厚度而定，一般2.85米抹墙，厚度2cm一斗灰够用，中途无须加灰。

7、如果点启动开关、电机在1秒内自动停止，说明电机反转、将倒顺开关换相即可。

8、点启动按钮，振动和输送带同时开启，在上升途中可以手控输送带采取断续送灰的方式，以减少落地灰，距顶50cm时，输送带自动停止供灰，抹板自动改变角度，到顶自动停机或自动下来，振动自动停，如果缺灰机器会提前停机或下来，如果下降卡机，机械灰自动切断电源，以保护钢丝绳不盘乱，机械到底会自动停机。从a至b一个作业周期只要2分钟到2.5分钟。

清洗与保养

一、清洗保养很重要，彻底的清洗与即时的保养会增加使用寿命让你的机械每天都像新的一样。

冲洗重点：输送带内外、振动器、模板前后、灰斗、液压套管、爬升轮、脚轮及表面冲洗。

1、输送带内的冲洗位置在机器的两侧，主传动轴与输送带形成的夹角，用水管冲洗干净。

2、脚轮的冲洗方法

用我司配送的方管或其它将机器撬起来，使用水枪，冲洗万向部分，使其灵活转动为至。

3、立杆上有沙灰，用编织袋沾水上下清洗。

4、尼龙轮上有沙灰，要拔下立杆，用液压打出两根套筒用高压水洗。

5、油窗内导向柱，抹板翻转杆的活动部位，电磁离合器的离合片，液压套筒内，链条、钢丝绳及所有的坚固丝都要一天打一遍油。

使用注意事项

- 1、因机器长期在潮湿的环境下工作，所以必须装配漏电保护器（如发生触电事件本公司概不负责）
- 2、机器运行时，机下严禁站人、伸手、伸脚避免发生意外。（如发生意外，本公司概不负责）
- 3、当机器固定好后1、先掀起抹板翻转杆，将抹板翻转为抹灰角度，点运行开关才会启动，这是一种保护，防止刮坏抹板。2机器到顶没有停或自动下降，就要手动停倒顺开关，所以操作员不可以远离倒顺开关。3、使用当中倒顺开关只需通电无须换相，如：上升开顺、到顶机器会自动停止，要将倒顺开关扳至停止位置，再扳顺即可下来，严禁板倒，否则将会强行上升，拉坏机器。
- 4、经常检查各部的螺丝是否有松动。

特别注意的是：立杆换长或换短，都要将钢丝绳紧盘在卷扬机上，具体做法是在通电的状态下，双手提两根钢丝绳，提多少送多少绳，不提不送绳，至可以插上立杆为止（换短杆可以直接插上）插上主杆后，踩液压固定，将倒顺开关换相，双手提紧钢丝绳，使机器上升至可以观察两侧卷扬机的钢丝绳是否出槽（手动停，倒顺开关）如有出槽要重新盘卷。确保钢丝绳没有出槽，方可正常使用。（注：顺时针卷绳，使机器上升与输送带同方向）

常见故障及排除方法

故障出现	检查要点及排除
输送带不转	<ol style="list-style-type: none">1、手控开关未开启。2链条转、输送带不转、输送带松，卸下输送带前轴护罩向前顶一点。3、接近开关距离太远（工作距离1-5mm）4、接触不良，运输当中线头有松动，打开电控箱，将所有的螺丝紧固，并将继电器拔下重插或互换（电控箱内白色的小方块）因为液压固定非常牢固，所以墙体顶部如有凸出就会卡机。
机器下不来	<ol style="list-style-type: none">1、双手用力晃动立杆就可以下来。2、用配套方管或其他撬下。3、微松液压在锁死。 如下降途中断续停

机器下降不压光

机器上升变慢或升不起来
移动困难

1、尼龙轮内缺油，抽出销轴并在轴上抹上黄油。

2、立杆上有沙灰，用编织袋沾水上下清洗。

3、尼龙轮上有沙灰，要拔下立杆，用液压打出两根套筒，用高压水枪冲洗。

可以向前调整两根气簧。

电机三角带松，调紧即可

可以用撬杠撬起机器底盘，用喷壶冲洗万向轮万向部分。

本产品的装修机械类型是粉墙机，品牌是佳泽，型号是JZ--第8代，产品别名是抹墙机，产品用途是地面硬化的民房室内立墙抹灰的理想设备，额定功率是2.2（kw），锯片直径是0（mm），最大切深是0（mm），重量是180（kg），外形尺寸是1300×850×540（mm）