

HDMI 平板液晶电视，日本原装液晶屏 VGA可上网三合一功能

产品名称	HDMI 平板液晶电视，日本原装液晶屏 VGA可上网三合一功能
公司名称	广州市花都区新华精彩电子厂
价格	1135.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:LG 型号:32
公司地址	中国 广东 广州市白云区 石井街大冈工业区22号
联系电话	086 020 31984878 15018498258

产品详情

一、电视机的保养

- 1、经常调整一下节目的位置，避免频道按键开关过早损坏。
- 2、不要用力拔插线插头，防止机内高频头或线路损坏。
- 3、少用遥控器开关机，关机要关总电源。
- 4、雷雨天天气不但要拔掉天线插头，还要拔掉电源插头，防止雷击。
- 5、注意磁场的影响，防止电视机被磁化。
- 6、放平您的电视机，防止机内线路板变形损坏。
- 7、注意电视机的散热，防止元器件过热损坏。
- 8、注意消除一些使用上的隐患，避免金属异物掉入电视机，例如针、曲别针、小钉子、硬币。
- 9、避免水进入机内，电视机要远离水盆、花盆、茶杯、水暖等物品。
- 10、烧煤的家庭要注意煤烟对电视机的腐蚀。
- 11、遥控器要用透明塑料袋包好，并防止抛落地上。

二、液晶电视机日常保养 在液晶电视机中，唯一的一个逐渐消耗的零件就是显示器的背景照明灯。长

期使用以后，会发现屏幕变得暗淡或者干脆就不亮了，在这两种情况下，只要更换背景照明灯就可以使液晶电视机起死回生，变得和新的一样。

1、避免屏幕内部烧坏 记住，crt电视机能够因为长期工作而烧坏，对于液晶电视机也如此。所以一定要记住，如果在不用的时候，一定要关闭液晶电视机，否则时间长了，就会导致内部烧坏或者老化。这种损坏一旦发生就是永久性的，无法挽回。所以一定要引起足够的重视。另外，如果长时间地连续显示一种固定的内容，就有可能导致某些液晶电视机像素过热，进而造成内部烧坏。

2、保持环境的湿度 不要让任何具有湿气性质的东西进入液晶电视机。发现有雾气，要用软布将其轻轻地擦去，然后才能打开电源。如果湿度已经进入液晶电视机了，就必须将液晶电视机放置到较温暖而干燥的地方，以便让其中的水分和有机化合物蒸发掉。对含有湿度的液晶电视机加电，能够导致液晶电极腐蚀，进而造成永久性损坏。

3、正确清洁显示屏表面 如果发现显示屏表面有污迹，可用沾有少许玻璃清洁剂的软布轻轻地将其擦去，不要将清洁剂直接洒到显示屏表面上。清洁剂进入液晶电视机将导致屏幕短路。

4、避免不必要的振动 液晶电视机屏幕十分脆弱，所以要避免强烈的冲击和振动。液晶电视机差不多就是用户家中或者办公室中所有用品中最敏感的电气设备。lcd中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件，掉落到地板上或者其他类似的强烈打击会导致lcd屏幕以及cfl单元的损坏。还要注意不要对lcd显示表面施加压力。

5、请勿拆卸 有一个规则就是，永远也不要拆卸液晶电视机。即使在关闭了很长时间以后，背景照明组件中的cfl换流器依旧可能带有大约1000v的高压，这种高压能够导致严重的人身伤害。所以永远也不要企图拆卸或者更改lcd显示屏，以免遭遇高压。未经许可的维修和变更会导致显示屏暂时甚至永久不能工作。

四、如何保养电视遥控器

1、电池失效时请及时更换，避免电池漏液腐蚀电路板；

2、请勿让水或其它液体浸湿遥控器；

3、请不要让小孩玩耍遥控器，避免摔坏遥控器；

4、千万不要用溶剂或烈性化学药品擦遥控器的表面，若有轻微的灰尘，用清洁柔软的布或棉纱轻轻掸去灰尘即可；若表面污垢严重，需用清洁柔软的布或棉纱蘸上的中性的洗涤剂除去污垢后自然晾干就行了。

五、怎样延长电视机的使用寿命

1、防止显像管过早老化。措施是平时收看时亮度不要开的太亮，不要频繁开关电视机，尽量在电源稳定的情况下收看电视。一般显像管的有效使用寿命均在5000-10000小时以上，平均每天使用3-5小时的话，显像管一般寿命在5-10年甚至更长时间是不成问题的。

2、注意电视机散热通风。电视机内部大部分零件在工作时都要发热，如果散热效果不好，热量不能及时散发出去，它们的温度就会越来越高，以至于损坏。另外，电视机使用时间长了，应请维修人员清除机内的灰尘。

3、不常使用的电视机反而容易损坏，尤其在雨季，经常开一开电视机，利用内部散发的热量来驱除机内的潮气是非常必要的。

六、电视机屏幕灰尘的消除 电视机使用时间过长，由于静电吸引的原因，屏幕上会出现灰尘，此时不要用化学试剂擦洗（如：酒精）。目前很多电视机为了提高画面的效果，在屏幕表面涂抹了一层氧化物保护膜。如果用化学试剂擦拭，势必破坏这层保护膜造成不应有的损失。最好的方法是使用专用的屏幕擦拭材料。如果没有专用的，可以使用餐巾纸、柔软的棉布轻轻擦拭，但注意不要沾水。

建议：1) 电视机不宜无节制地反复开关，这样会加速老化、影响其使用寿命；

2) 彩色电视机最怕强磁场干扰。带有磁性的物体在荧光屏前移动，将会导致电视机受磁、色彩紊乱，尤其注意音箱、磁铁等不要放在电视机近旁；

(3) 电视机应该放在阴凉、干爽、通风的环境，潮湿的环境将会导致故障率提高，缩短电视机的使用寿命；

(4) 使用时，电视机四周应留有5—10厘米以上的空间，并注意机壳四周的通气孔不被遮挡。关机冷却一段时间后，才可以将电视机罩住防尘；

5) 看完电视，最好使用电源开关机，不要贪图方便用遥控器直接关机，遥控关机电源部分还在工作，不但耗电，而且长期遥控关机还会引起受磁现象；

6) 雷雨天气时，最好把电源插头及天线(或有线)插头拔掉，最大限度避免雷电的危害，保证电视机的安全使用；

(7) 注意消除一些使用上的隐患，如避免金属异物、液体掉入电视机，不要把点燃的蜡烛放在电视机上。

本产品的加工定制是是，品牌是LG，型号是32，种类是LCD配件组件，屏幕尺寸是32（英寸），色彩是多种，亮度是600，对比度是1000，分辨率是1920*1080，响应时间是3（ms），可视角度是178（°），产品类别是电视机，屏幕种类是CRT显像管，属性是属性值