

# 广州专业生产织带机厂家

产品名称	广州专业生产织带机厂家
公司名称	广州永晋机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永晋机械 型号:NF4/66
公司地址	广东省广州市番禺区石楼镇大岭菩山工业区一街五号
联系电话	020-34897728 13316225318

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息 产品名称：高速平式无梭织带机 产品品牌：永晋机械 产品货号：yj-nf4/66 主要特点

- 1、插肖式花板链设计，精准坚固耐用，拆卸简易，保证高速运转无噪音。
- 2、综框开口构造，设计特殊拉伸胶由上拉伸运转无噪音，保证高速运转。
- 3、综框开口构造，设计特殊拉伸胶由上拉伸结构，减少重心，加速力量，减低综框与关刀之受力，高速运转，稳定耐用。
- 4、机件精密制造，经久耐用，易维修，易调整，装卸简单，调整容易。
- 5、自动循环供油装置，油路。加强关刀与花板链润滑，增强寿命。
- 6、变频电机无级调速，及微动慢速操作，节省劳动强度。
- 7、设计“双钩单针”与“双钩多针”装置，适应胸围带，肩带，窗帘带类。

### 织带机安全操作规程

- 1、把织带机放置在通风良好，周围无易燃易爆物品，地面洁净、无粉尘，较干燥的地方。
- 2、严禁使织带机受到雨水、雪、水蒸气的侵害。
- 3、织带机与操作施工点应保持在2米以上的距离。
- 4、织带机上不得覆盖任何物品，保持通风散热良好。
- 5、准备好施工用的绝缘手套和绝缘电工胶靴。
- 6、做一专用地线，使其接地良好，把织带机后面板地线柱与地线完全连接。
- 7、将绒毛放到植绒喷头内，扣好丝网盖。
- 8、将电源插头插入交流220伏频率50赫兹的电源插座上，并把脚踏开关插头插入脚踏开关插座上，连接要牢固。（注意：该机不能使用380伏的二相交流电源）。
- 9、打开总电源开关，并观察电源指示灯是否灯亮，如一切正常，方可进行下步操作。
- 10、踏下脚踏开关，如能听到高压放电的‘滋滋’声，说明机器一切正常，带上绝缘手套，穿上绝缘胶靴就可进行植绒工作了。
- 11、停止植绒后，应先松开脚踏开关，然后再关掉电源开关，断掉电源即可。
- 12、植绒时，调节电压调节可改变高压输出的高低，工作时应视实际需要调节电压。

我们的产品以其优越的性能、卓越的品质，为广大客户所钟爱。我们深切了解客户需求，准确把握市场的发展趋势，加上精准的市场定位，我们为客户所能提供的不只是最高品质的织带机设备，还有全面而专业的解决方法。诚邀各界朋友访问我们的网站（[www.yongjinjixie.com](http://www.yongjinjixie.com)），获取更详尽的

资讯。

广州专业生产织带机厂家，请联系曹先生13360581193