

外贸热销 车载电压表 迷你车载电压计 数显汽车电压监测计

产品名称	外贸热销 车载电压表 迷你车载电压计 数显汽车电压监测计
公司名称	深圳市腾威易通贸易有限公司
价格	8.50/个
规格参数	加工定制:是 类型:LED显示汽车仪表 品牌:中性
公司地址	深圳市福田区华强北中电科技大厦B座3136
联系电话	13332907548 15829362258

产品详情

品名：车用点烟器电压表

编号：098

重量：50g

尺寸：70*40*30mm

特点：数显电压测试

适用车型:适用于12v

测量范围:8~30v

产品颜色:黑色

电压数字颜色:红色

产品误差:0.1~0.3v

什么样的电压是健康:12v~14.5v

随着车载产品越来越丰富，加装音箱、加装冰箱、车载吸尘、车载充气、车载照明、野外郊游用电.....

摩托车友改装喇叭、改大灯、加音箱、用电暖手套.....

大家在用电的同时总是担心，电瓶会不会亏电，会不会发动不了车。

现在大家不必时刻担心了，有一台电压计就可以随时数显您车电压的波动情况了。让您无后顾之忧，尽情的玩吧。

汽车通电未发动，是电瓶的电压，正常数值为12.2-12.8,低于11.6就要注意了尽快关闭车上电器并即刻发动发动机充电，数值低于10v就可能无法发动。汽车发动以后，是发电机电压，正常数值为13.4-14.8，低于13.4就无法对电瓶充电，检查发电机皮带与车用电器的不正常负荷，高于14.8就是发电量过大会损害电瓶与车上电器，检查发电机稳压器。

产品简介：

1.设计小巧，使用方便，插入汽车点烟器插口，即可测量汽车电瓶电压值。

2.高亮度红色led三位数码管显示，方便观看。

3.时时监测电瓶电压，使电瓶在正常的工作电压下使用，延长及保护电瓶和发动机的使用寿命

【使用电压表监测电压的重要性】：正常的车辆,电瓶电压应该是12.5v，启动后发电机工作电压应该是 $14v \pm 0.5v$ ；早上打开点火开关，如果电压低于12v，可能是电瓶老化、线路漏电或者车辆长时间没有使用等。扭钥匙点火的瞬间电压一般不应该低于9v，如果电压低于9v，要么电瓶该更换了，要么电瓶该充电了，根据购买电瓶时间的长短就知道了，（长时间没有使用除外），还有一种情况是启动机轴承磨损运转不灵活导致启动电流增大电瓶电压下降。启动后，如果电压低于13v，可能是发电机皮带打滑或者发电机有问题或者整车用电负荷过重（可以尝试关闭所有用电器看看）。如果电压高于14.5v甚至达到15v以上，发电机肯定坏了，已经不能自动调节电压，赶紧熄火！不然轻者烧个灯泡，严重的车上电脑板也会烧坏。

高亮led数码管显示，车内显而易见

使用简单：

直接插入汽车点烟口，便可检测检测汽车电池电压，方便实用。

以上价格为不带包装的价格哦

本产品的加工定制是是，类型是LED显示汽车仪表，品牌是中性，型号是098，材质是塑料，电压是12-24 V (v)，尺寸是70*40*30 (mm)，重量是0.5 (kg)，适用范围是12-24V的车，属性是属性值