

YCT600变频式脱水机 离心式蔬菜脱水机 蔬菜脱水机价格

产品名称	YCT600变频式脱水机 离心式蔬菜脱水机 蔬菜脱水机价格
公司名称	长沙市岳麓区旭力食品机械经营部
价格	14000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:蔬菜脱水机 品牌:豪兴
公司地址	湖南 长沙市岳麓区 谭石路
联系电话	86-07314800179 13467628281

产品详情

yct-600型全自动变频式蔬菜脱水机适用于各种蔬菜类产品去除表面水分，是蔬菜加工行业制作脱水蔬菜较理想的加工设备

1.2特点

该机以蔬菜类加工物料所需的技术参数为依据，应用变频技术和光电传感技术实现了工作时间、工作转速以及启动、停止的控制；具有运转安全可靠、操作方便、噪声低等显著特点。

传动控制系统由高品质变频调速器及光电传感器等控制元件组成，运转时间、运转速度调整方便，传动可靠，但运转速度应在本机允许的范围内调整，最高转速为1200rpm。

2结构特征与工作原理

2.1主要结构 本机主要有机架、外筒、转笼、筐、上盖及电气部分等组成。

2.2工作原理 将物料均匀的装入筛筐内摊平，放进装笼内，合上上盖，机器自动开机工作，转笼运转的离心力使筐内物料的水分甩出筐外，由排水口排除。

3技术参数

a. 生产能力：600kg/h

b. 电机功率：ytps90s-4 1.1kw

c. 额定电压：220v

d. 额定频率：50hz

e. 防水等级：ipx1

f. 同步带：510 h 150

4尺寸、重量

4.1外形尺寸：970*590*890mm

4.2内胆（框）尺寸：直径460mm，深度360mm（一般所装填的物料不应超过整个筐高度的3/4，装料限量为15kg）。

4.3机器重量：140kg

5安装、调试

5.1将机器放置在坚实干燥、通风的水平地面上，确保机器工作平稳、可靠。

5.2检查筐及转笼内是否有异物并清理干净，以免工作过程中损坏机器。

5.3本机使用的电压为220v

~，确定电源电压与本机使用电压相符合；进线前应在机体外装设电源开关。

5.4将电源软线伸长，把带有接地符号的线芯可靠接地，把其余两条线芯分别接到全级断开大开距电源开关上；电源线与机器的进出线部位应固定密闭，以防漏水、漏电现象发生。

5.5检查一下位于机盖后部的光电控制探头。其正确位置为对准机盖铰链左侧的随动圆盘通孔，与随动圆盘的间距为5-7mm，检查无误，合上电源开关，合好上盖空载试运转，各部位无异常，方可试机。

5.6机器空车试运转时不应有冲击振动或不正常的声音，否则应掀开上盖，停机切断电源进行检查，带故障排除后，方可工作。

5.7工作前把排水口连接排污管或对准地面上的排污地漏口。

5.8在出厂时对本机工作运转速度、工作时间等已进行了预设，工作转速预设800rpm，运转一个工作循环的时间预设1min（60秒），用户可根据使用情况和要求作必要调整，但不应超过主轴额定最高转速1200rpm。

6使用、操作

6.1使用前的准备

6.1.1操作人员可根据物料的比重大小，脱水物料含水程度确定工作的运转时间和运转速度以及每筐的装料量大小。一般所装填的物料不应超过整个筐高度的3/4，装料限量为15kg。

6.1.2打开机盖；合上机外电源开关。

6.2操作

6.2.1将额定物料装入筛筐内，物料应均匀，不得有明显的偏置、堆积现象。

6.2.2将筐放置于内转笼内。

6.2.3合上上盖，机器即自动运转一个周期，然后自动制动停止。

如果机器在运转过程中产生剧烈震动现象，应打开机盖，机器自动停止运转后，将物料均布、摊平或找出振动原因解决后，再盖上机盖，机器自动开机工作。

6.3调整

6.3.1运行速度调整【出厂前设定值为800rpm】

6.3.2运转时间的调整【出厂前设定值1min(60s)】

7常见故障分析与排除（见下表）

故障现象 产生原因 排除方法 转笼运转速度与调整速度不符 筐内物料超重 停机并取同筐，减少物料 运转中产生剧烈震动 物料分布不均引起的偏重 打开上盖，摊平物料 转笼运转时打顿或不转 1同步带太松或磨损严重。

2电源电压太低。 1调整电机架螺栓或更换同步带

2实测电压

8安全保护装置及注意事项

8.1由于机器是在潮湿的环境中工作，所以应保证机器可靠接地，这要由用户的电器专业人员完成。

8.2本机的电器控制元件，用户不得自行拆装；超出一般工作范围的运转速度、时间的调整，应经厂方技术人员的同意，否则因此产生的问题由用户自行负责。

8.3本机的自动化程度高，运行可靠，所以在操作时减轻了操作人员的劳动强度。但是，在运行时应有人员随时进行监控操作，以免发生意外。

8.4机器运转中，应注意保持排水口的通畅。当有杂物堵塞排水口时应及时清理，以免影响工作。

8.5较长时间停机，应将电源开关断开。

8.6机器运转中，不要进行任何形式的维护和保养，以免造成人身伤害。

9保养、维修

所有的维护和保养工作都必须在切断电源的情况下进行。

9.1每次用完后，应对机器各相关部位认真清洁一次，确保饮食卫生。清洁时，不得用锐器刮转笼及外筒表面；电气箱里的电机及电器元件应注意防水、防潮，因此不得用喷水管直接冲洗机器。

9.2工作一段时间后，传动带有可能松落，应注意听到异常响动时检查并拉紧传动带（拆下前后护罩，调整电机架螺栓与顶紧螺栓）。

9.3应经常检查各连接件的使用状况及电控箱的密封，注意防水、放松；及时检查紧固，特别在发生异常振动时应更加注意。

10运输、贮存

10.1产品在运输过程中，严禁磕碰、歪倒、倒置，以免损坏机器，影响使用。

10.2产品在长时间不用的情况下，要贮存在干燥、无腐蚀性气体的环境中，不要与腐蚀物接触，以免使产品受损。

三包说明

用户自购货之日起六个月内，按照使用说明正常使用和保养的情况下，因制造不良而造成机器损坏，并有技术记录可查时，免费更换零件或退货。如果超过“三包”期限或违章操作造成机器损坏，来厂维修，不收手工费，只收配件费，并为用户提供方便。

铁皮包装后尺寸：885*625*1380mm 重量：187公斤（里边有2个脱水筐）

本产品的加工定制是是，种类是蔬菜脱水机，品牌是豪兴，型号是YCT600，功率是1.1（kw），电压是220（V），外形尺寸是970*590*890（mm），产品用途是适用于各种蔬菜类产品去除表面水份，净重是140（kg），包装是木框，适用范围是果蔬加工厂设备，营销是新品，规格是970*590*890