

网络摄像机测试仪 工程宝 视频测试仪 安防测试仪 7寸高清屏/WiFi

产品名称	网络摄像机测试仪 工程宝 视频测试仪 安防测试仪 7寸高清屏/WiFi
公司名称	深圳市福田区好猫卫士电子商行
价格	700.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:视频监控仪 品牌:安众
公司地址	广东 深圳市福田区 华强北太平洋安防市场3楼
联系电话	86-075582585966 13751027003

产品详情

还在为工程宝12v输出拖不动阵列摄像机纠结吗？原来的工程宝12v设计输出电流都在550ma-800ma之间，我们x41w采用2a大电流输出。

支持vga和hdmi1.1分辨率最高可以调到1920*1440.dvr/nvr调试显示器忘记带了？没关系，有x41w呢！要调试hdmi输出接口，可以，有x41w呢！

7"tft-lcd高清屏幕，分辨率800*480；

中英文等10国语言菜单；

显示屏亮度/对比度/色彩饱和度可调；

视频制式自动n/p；

12v/2a输出；

12.6v/2200mah三星锂电池（3颗18650）。

模拟视频、模拟vga、数字高清hdmi1.1输入显示。

网络转发模块lan-wifi

如果你的手机或平板有hdmi输出功能，还可以反过来接到工程宝上显示。这里为了让客户不那么抓狂就不贴平板输出到7寸工程宝上的截图了，不过你可能会认为我们的工程宝可以直接解码网络摄像机了，那您错了，我们的工程宝是不能直接解码网络摄像机图像，请注意了，不然您买去了要退货，我们要抓狂

了！w版本提供一个lan-wifi中转模块，可以把网络摄像机的信号通过wifi发送到手机上面，利用手机或平板安装网络摄像机配套的软件来实现这个功能。

3.5寸屏幕和7寸屏幕的对比，够大吧。。。

先上12v输出功率：1a负载时电压是11.8v输出能力，2a负载时电压输出能力11.3v，功率最高达22.6w，如果超过2a，功率会恒定，电压会继续掉，说明功率已经到了极限。标称最大功率22.6w和理论实际差距为1.4w， $12v \times 2a = 24w$ 理论功率，实际功率为22.6w。都是实际测试数值

！

x41w接口一览：

各接口图解：

正面7寸

按键功能图：

未做任何处理实拍图：

1条12v转接线，1条bnc跳线，1个充电器，1台主机，全家福

！

12.6v/1a锂电池专用充电器特

写

vga信号接入演示

：

hdmi高清接入演示：

连接海康摄像机

平板电脑显示网络摄像机图像：

这张图文字写错了。。。。。。这个是模拟摄像机。。。。模拟摄像机的图像显示在这里只是很小很小的一个功能了。。。。没注意，图像编辑错了。。。。美工的错。。。。

网络摄像机连接方式：

w版本的工程宝（st5000w,x41w,x37w等后缀为w的）安装独立wifi模块，用于测试网络摄像机，大华、海康、迈维、龙视安、as、保卫者等20几款摄像机均通过测试。打开wifi模块电源，10秒左右wifi指示灯慢闪，说明模块工作正常。lan口请直接连接网络摄像机网口，插上网络摄像机电源（或使用工程宝提供的12v电源），lan口双灯闪烁，代表ipc和模块连接正常，有数据通信。利用智能手机（苹果os，安卓4.0以上）、平板电脑，安装网络摄像机厂家提供的安卓系统和苹果系统软件或安装第三方兼容软件。可在应用商店或官方网站下载中心下载安装。也可向ipc厂家索取或直接加技术支持：qq：2907123809（只做技术支持）手机或平板开启wifi无线连接，在10米范围内搜索hi-link或ruizhong（模块热点名称），网络无线连接密码12345678。成功连接后，如果网络摄像机在192.168.1.x网段，不用修改任何设置，直接启用相应软件即可。如果网络摄像机不是在192.168.1.x网段，连接后需修改手机或平板的ip地址，设置为静态ip，手机或平板的ip地址设置应和网络摄像机同一个网段的。如：海康网络摄像机默认地址为192.0.0.64，静态ip地址也需要修改为192.0.0.x，掩码255.255.255.0及网关。大华网络摄像机默认地址为：192.168.1.108，就不需要修改无线网卡的静态ip.. ip地址修改后ipc就可以和手机或平板正常通信。其后只要按照软件的正确设置即可预览ipc图像。海康默认端口8000，用户名admin,默认密码12345。大华默认端口37777，用户名admin,默认密码admin.网络摄像机和x41w连接示意图：（st5000w连接方式类似）

网络摄像机和工程宝成功连接后，使用智能手机：

st5000w和x41w的wifi连接名为hi-link，密码为12345678

如果您连接的网络摄像机在192.168.1.x网段，无需任何修改。

如果您连接的网络摄像机不在192.168.1.x网段，就需要更改智能手机的网卡地址，一般为长按连接的无线wifi，然后选择静态，修改到同一个网段：如海康修改为192.0.0.254。

1.设备管理，搜索摄像机

填入摄像机密码然后添加

总步骤gif演示：

简单的几个步骤可以用预览网络摄像机图像，还可以拍照和录像。软件支持99%以上的支持onvif协议的网络摄像机

本产品的加工定制是否，类型是视频监控仪，品牌是安众，型号是X41W，安装方式是手腕式，精确度是100%，分辨率是800 × 480，外形尺寸是206 × 155 × 39（mm）