

# CB/T497吸入粗水过滤器船用水过滤器船用油过滤器船用阀门AS200

产品名称	CB/T497吸入粗水过滤器船用水过滤器船用油过滤器船用阀门AS200
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	.00/个
规格参数	材质:碳钢镀锌, 不锈钢 品牌:飞航 型号:CB/T497-94
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

## 产品详情

直通型海水过滤器-直通型吸入粗水过滤器

SEA Water Strainer

A100 CB/T497-1944直通型吸入粗水过滤器 作用：

在海工船舶管路系统中，此款吸入粗水过滤器是系统中的常用附件，它通过与阀门连接，起到前粗过滤器和后精过滤。粗水过滤器的滤网用多孔板制作而成。其作用是过滤介质，阻挡流通介质内一定粒度大小范围内的杂质，保证相应的阀件、仪表、设备避免被杂质卡阻，从而保证管路系统的安全运行。

热镀锌船用海水过滤器，热镀锌吸入粗水过滤器

MODEL:AS100 CB/T497-1994

直通型吸入粗水过滤器A100 CB/T497-94

AS100 CB/T497-94辅机海水泵进口单联水过滤器/单联粗水过滤器

淡水泵进口直通型海水过滤器/吸入粗水过滤器A100 CB/T497-94

主要材质（粗水过滤器）

Q235-碳钢镀锌

设计标准（吸入粗水过滤器）

CB/T497-1994

过滤器形式（粗水过滤器）

AS-直通型

规格（吸入粗水过滤器）

DN100

工作压力（船用粗水过滤器）

0.1Mpa

试验和检验（吸入粗水过滤器）

GB600

主机海水泵进口粗水过滤器/吸入粗水过滤器A100 CB/T497-94

A100 CB/T497-94辅机海水泵进口单联水过滤器/粗水过滤器

淡水泵进口粗水过滤器/吸入粗水过滤器A100 CB/T497-94

A100 CB/T497-94散料海水泵进口粗水过滤器/粗水过滤器

日用淡水泵进口吸入过滤器/吸入粗水过滤器A100 CB/T497-94

不锈钢粗水过滤器-船用不锈钢粗水过滤器AS125 CB/T497-1994

不锈钢海水过滤器-船用不锈钢海水过滤器A125 CBM1061-1981

Stainless steel sea water filter - marine stainless steel sea water strainers

Model : AS125 CB/T497-1994

适用设备

Applicable

海水泵/淡水泵/海水冷却系统

Sea water pump / fresh water pump / sea water cooling system

型号 TYPE

AS ( Straight type )

公称通径

Nominal path

125A

工作压力

Pressure

0.1Mpa

材质

Material

316 stainless steel/304 stainless steel

材质壁厚

Thickness

6mm

工作温度

Temperature

100

连接方式Connection

法兰连接 Flange connection

资质证书

Certificate

工厂合格证 Factory certificate

AS125 CB/T497-1994船用不锈钢海水滤器，不锈钢篮式海水滤器 的适用场所：

主机海水泵进口不锈钢海水滤器AS125 CB/T497-94

不锈钢吸入粗水滤器AS125 CB/T497-94

辅机海水泵进口不锈钢海水滤器A125 CBM1061-1981

淡水泵进口不锈钢海水滤器AS125 CB/T497-94

AS125 CB/T497-94 不锈钢吸入粗水滤器

散料海水泵进口不锈钢海水滤器AS125 CB/T497-94

日用淡水泵不锈钢进口海水滤器A125 CBM1061-1981

空调海水泵进口不锈钢海水滤器AS125 CB/T497-94

舱底消防泵进口不锈钢海水滤器A125 CBM1061-1981

船用不锈钢海水滤器AS125 CB/T497，不锈钢吸入粗水滤器A125 CB/T497的作用：

此款不锈钢海水滤器是除去海水管路的液体中少量固体颗粒的管道篮式过滤器装置，它可保护设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，此款不锈钢海水滤器使用维护极为方便。

船用不锈钢粗水滤器，不锈钢吸入粗水滤器，不锈钢单联水滤器AS125 CB/T497的组成部分：

船用不锈钢海水过滤器/不锈钢吸入粗水过滤器主要由本体、接管、主管、滤筒、法兰、法兰盖及紧固件等组成。

船用不锈钢海水过滤器A125

CB/T497/不锈钢吸入粗水过滤器AS125/不锈钢海水过滤器DN125 放气阀作用及工作原理简介：

海水箱之后的过滤器是需要安装透气,目的是一旦清洗滤器后,盖上盖子后需要把空气排掉,以免泵抽到空气.清洗完滤器之后,打开海水进口阀,同时打开顶部的透气阀,让滤器里面的空气全部排掉,等到看到有水出来的时候便可以关掉透气阀了,这时说明里面的空气已经全部排空了。

船用不锈钢海水过滤器A125和船用不锈钢粗水过滤器AS125的选型设计标准：

产品名称 NAME

不锈钢粗水过滤器/不锈钢海水过滤器

Stainless steel Marine Can Water Filters

设计标准 Standards

CB/T497-94 or CBM1061-81 or JIS F7121 or JIS F7226

滤器形式 TYPE

A-TYPE ( Straight ) B-TYPE ( Angle )

规格 SIZE

DN20-1100A

工作压力 PRESSURE

0.1Mpa or 0.2Mpa

结构尺寸 structure size

CB/T497-94 or JIS F7121-1976

连接法兰 Connection flange

GB569 , GB2501 , JIS B2221-1977 , ANSI,DIN

试验和检验 Test

GB600

本体、盖 Body, cover

Stainless steel 304/316/316L

滤筒 Filter cartridge

其生产过程是根据船舶行业标准CB/T497-94吸入粗水滤 , CBM1061-81海水滤器并结合现代船舶的要求 , 进行改进设计而形成本公司FH系列化的企业产品。

详细

信息

公称 口径结构尺寸structure dimension法兰连接尺寸flange dimension安装尺寸滤通重量dn (mm)lhhdos  
dd1 d2 b do n个 th l1 l2l3 l4 d1 面积比weight (kg)a型 br型bl型40270135255921335125937415156m144.7812.  
9502701352559213351351038415156m143.1313.165310155325122155515512310414156m145.9617.280350175360152  
180617013811814158m143.5038.2100420210415182250619015813814158m144.0636.511254202104451822576215183  
164141510m142.6141.61504902454701903126240208190141512m142.9860.22005402705502403628295264247151512  
m144404108050172.5489.62506003006753154508365327306161714m165204908050173.73137.0300660330770340500  
8430386360192114m2059056010070172.53175.035085042596350858010480436410202116m2068064012080192.5135  
9.440095099551566912530486460212116m2077073012080192.53497.04501050104055075412580536512212118m208  
8083014090232.51628.05001180112063085412635591567212120m20980930160110232.68760.0

本产品的材质是铸钢 , 品牌是乐 , 型号是CB/T497-94 , 产品别名是滤器 , 适用范围是船用 , 连接形式是法兰 , 类型(通道位置)是二通式 , 流动方向是双向 , 驱动方式是脉冲 , 用途是过滤 , 适用介质是水 , 压力环境是低压 , 规格是AS200