

## DSY-10电动试压泵，试压泵

产品名称	DSY-10电动试压泵，试压泵
公司名称	山东佳信机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:山东佳信 型号:DSY-10
公司地址	山东济宁市任城区长沟镇
联系电话	0537-2200239 15653758985 13188819682

## 产品详情

试压泵，电动试压泵价格，4dsb系列电动试压泵，6dsb系列电动试压泵，电动试压泵厂家销售最低价格

dsy-60电动试压泵技术参数:

型号:dsy-60

电压：220v

功率：250w

流量：2.9l/min

转速：440r/min

电流：30a 50hz

压力；60公斤

重量：14kg

包装尺寸：390\*290\*390

型号 工作压力mpa 高压流量l/h 低压流量l/h 电压v 电机功率kw

dsy-2.5	2.5	108	480	380	220	0.75
dsy-4.0	4.0	108	480	380	220	0.75
dsy-6.3	6.3	108	480	380	220	0.75
dsy-10	10	108	480	380	220	0.75
dsy-16	16	108	480	380		1.1
dsy-25	25	90	480	380		1.1
dsy-40	40	90	480	380		1.1

该产品使用范围：主要为各种压力容器和管道等需要进行压力承受能力测试的地方进行压力测试之用。如：油管、油罐、储气罐、水管、液压系统、气管、模具冷却管路、阀门等多种需要测试压力承受能力的场合。

使用说明：

准备工作

连接进水管、回水管、高压管，特别是进水管、高压管必须用密封垫片等严密连接，同时旋紧卸压阀，不允许水从各个连接处泄漏。

松开压力调节旋钮（即调压阀，下同）以防机器开动后压力立即升高，造成机器损坏。

将过滤网连接到进水管上，然后将过滤网和回水管放入同一水箱或其它可以用来盛水的干净的容器（如水桶）。

保持水箱（桶）清洁，必须用干净的清水。

先将被测管道和压力容器内用水充满，并排出空气。

操作方法

按一、1所述检查连接是否严密，同时确认压力调节旋钮是否已松开，如已松开，就可以打开电源开关，接通电源开始操作。

注：为提高效率和保护机器，在开机抽水前，建议最好用进水管加入少量引水进入泵体。

确保溢出的水能通过回水管流回水箱，若没在溢出的水通过回水管流回水箱时，请停机，用进水管倒入少许水进泵体，以免机器空转造成损坏。

开机后，回水管有溢出水流出时，逐步旋紧压力调节旋钮，直到压力表上读数为需要的读数（或略高于需要读数）时，即可停机。

若压力表读数仍未达到需要的读数时，停机后可先将压力调节旋钮松开，再打开电源开关，重复二、3步骤即可；若压力表读数高于需要读数时，则只需停机逐步松开卸压阀，来调低被试容器内压力至需要值。

此时，停机静观压力表示值有否降低，若压力不下降，则可证明被测管道和容器的耐压性能是好的；相反，则证明被测管道或容器上有泄漏引起压力下降。

试压完成后，将电源线拔下，松开压力调节旋钮，然后松开卸压阀，卸去被试容器内压力，拆下高压管与被试管道或容器的接头，用干净水继续开机2-3分钟，来清洗泵件及管道内部。

用棉纱或软布将电机和零部件擦干净，以防腐蚀。

## 注意事项

本机采用开启式电机，在正常使用时，电机外壳表面温度可达到60-70摄氏度，亦属正常，即可能会烫手。

主机与水箱至少要离开1-1.5米，不要让水溅入电机，以防漏电或烧坏电机。

机器的电源应接在通过漏电开关保护的电源插座上，以保护机器和人身安全。

本机使用的工作液体，必须对金属和橡胶无腐蚀、不结晶、不凝固，如使用水，水质必须清澈，无泥沙等杂质。