

全自动5千瓦柴油发电机首选

产品名称	全自动5千瓦柴油发电机首选
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH5GF-LDT 功率:5kw
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

全自动5千瓦柴油发电机首选

柴油发电机组在起动前应作哪些准备？

柴油发电机组在起动前应将运行方式选择开关放在off位置，需要作好以下

准备后，才能起动

1. 检查蓄电池

合上蓄电池充电电路，充电电源红灯应亮，蓄电池应有24 - 30v左右的正常电压，蓄电池组的容量应能满足机维连续起动9次的用电量。

2检查冷却水

检查冷却水水位是否正常，冷却水温度加热器的电源是否有输入（红灯亮表示输入）。

3. 检查燃油系统

(1)检查燃油油箱的油位（应能满足机组连续运转8h的用电量）。若不足，应补加。

(2)检查油路是否畅通，采用手动方式对系统进行排空处理。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理 或点击：<http://www.torhe.com/>

机组型号 th5gf-ldt

发电机

频率 (hz) 50

最大输出(kw) 5.5

额定输出(kw) 5

额定电压 (v) 220v 380v

功率因素 (cos) cos =1

直流输出 (v) 12v/8.3a

相数 单相/三相

电机形式 自励磁，两极，单相电机

启动系统 自动启动

7米处噪音 66-70

燃油箱容量 16

持续工作小时 8

发动机

型号 th186fa

动力形式 单缸,直立,四冲程,风冷柴油机

缸径 × 行程(mm) 86 × 72

燃油 0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油

润滑油容量(l) 1.65

燃烧系统 直喷式

标准配置

电压表 yes

交流插头 2

交流开关 yes

油压警告灯 yes

机油报警器 yes

选用配置

直流保护器 optional

计时器 optional

大轮子 optional

三相电压 optional

电流表 optional

自动切换 optional

遥控功能 optional

焊接功能 optional

尺寸

外形尺寸 (mm) 960 × 555 × 780

净重 (kg) 175

20ft 72

发电机组不能启动、尝试启动但不能成功处理方法：检查电气原因或与特赫动力联络；检查并对蓄电池充电，必要时更换蓄电池；检查连接电缆之接线柱，拧紧螺母，更换腐蚀严重的连接端子及螺母；检查充电器与蓄电池之间的连接；检查控制屏之启动/停止控制电路。检查并对蓄电池充电，必要时更换蓄电池；检查连接电缆之接线柱，拧紧螺母，更换腐蚀严重的连接端子及螺母；检查燃油箱并注满油；排出燃油系统中之空气；更换燃油滤清器；更换空气滤清器；检查机油粘度及牌号；检查控制屏之启动/停止控制电路。

信息由柴油发电机厂家——特赫动力整理发布，更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理 或点击：<http://www.torhe.com/>

全自动5千瓦柴油发电机首选 全自动柴油发电机,全自动发电机,5千瓦柴油发电机,5千瓦发电机价格,柴油发电机厂家,小型柴油发电机,柴油发电机多少钱,便携式发电机