

电启动6千瓦柴油发电机耗油量

产品名称	电启动6千瓦柴油发电机耗油量
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH6GF-LDE 功率:6KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

电启动6千瓦柴油发电机耗油量

怎样维护保养小型汽油发电机集电环和电刷？

1、集电环的维护保养

(1)小型汽油发电机运行一段时间后或在例行保养时，必须对集电环进行检查，如果表面上有铜绿及灼痕，应用零号砂布研磨。研磨时，把纱布装在直径与集电环相适应的弧形木瓦上进行，除去铜绿和灼痕，使集电环表面保持光洁，并呈圆柱形。

(2)如果集电环严重灼伤或变形，应进行车光。先拆下，进行车光处理。

(3)每半年互换一次，使集电环磨损均匀。

2．电刷的维护保养

(1)电刷是易损坏部件，应经常进行检查，清除电刷上的灰尘，使电刷保持良好的工作状态。

(2)电刷的更换。当电刷磨损过多时，应更换新电刷，更换时必须注意以

下三点：

新电刷的规格必须与原电刷相同。

在同一极性刷杆上的电刷应一起更换，以保持电刷与集电环接触一致。

更换新电刷后必须进行研磨，使其与集电环表面接触良好，再在轻负载下（额定负载的1/3-1/4）运转，使接触面光滑，之后再正常使用。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

机组型号 th6gf-1de（单相静音电启动）

发电机

频率（hz）50

最大输出(kw) 6.5

额定输出(kw) 6

额定电压（v）120,220,230,120/240

功率因素（cos φ）cos φ=1

绝缘等级 b

直流输出（v）12v/8.3a

相数 单相

电机形式 自励磁，两极，单相电机

启动系统 电启动

7米处噪音 66-70

燃油箱容量 16

持续工作小时 8

发动机

型号 th188f

动力形式 单缸,直立,四冲程,风冷柴油机

缸径×行程(mm) 86×72

燃油 0#（夏天）-10#（冬天）-35#（严寒）轻柴油

润滑油容量(l) 1.65

燃烧系统 直喷式

标准配置

电压表 yes

交流插头 2

交流开关 yes

油压警告灯 yes

机油报警器 yes

选用配置

直流保护器 optional

计时器 optional

大轮子 optional

三相电压 optional

电流表 optional

自动切换 optional

遥控功能 optional

焊接功能 optional

尺寸

外形尺寸 (mm) 950x570x770

净重 (kg) 178

毛重 (kg) 182

20ft 72柴油机的磨合、使用、与功率的匹配

柴油机的磨合：

(1)、一般当新的或经大修后的柴油发电机，在正式使用前须经60h磨合运转，方可投入全负荷使用。以改善柴油机各运动部件的工作状况，提高柴油机的运行可靠性和使用寿命。

(2)、磨合应视柴油机用途和拖载方式的不同，来考虑具体磨合方案。原则上随着磨合时间的增加分阶段逐步提高柴油机的转速和负载，在整个磨合期内负荷以12h标定功率的50~80%为宜，转速应不大于标定转速的80%为好。但在磨合的开始阶段空运转或过小负载情况下的运转时间不宜太长。

注：每当更换缸套、活塞、活塞环、连杆轴瓦和曲拐后亦应按上述磨合工况适当进行短期磨合。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理 电启动6千瓦柴油发电机耗油量 电启动柴油发电机,柴油发电机耗油量,6千瓦柴油发电机,6千瓦发电机,三相柴油发电机,6千瓦三相发电机,便携式发电机,便携式6kw发电机,6kw柴油发电机,6kw发电机价格