

# 阿特拉斯空压机风扇电机

产品名称	阿特拉斯空压机风扇电机
公司名称	清远市清城区横荷赛德维尔机电经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:55-75
公司地址	清远市清城区横荷高新区
联系电话	0763-3686599 18926626599

## 产品详情

阿特拉斯空压机风扇电机，阿特拉斯空压机配件，阿特拉斯空压机维修。。。

### 阿特拉斯空压机高温快速检修的方法

前提是机房温度在许可的范围内，油位是在正常状态（请参考随机说明）。首先，确认是否机器测温元件有故障，可以用另外的测温仪器进行校对，如果确认测温元件无问题，然后检查油冷却器进出口的温差，正常在5~8度之间。

温度如果大于此范围，说明机油流量不足、油路有堵塞、或温控阀未完全开启，请检查机油滤清器（用替代油滤要考虑是否流量不足），有前置初滤的请检查；有些机型有机油流量调节的请先调节到最大；检查温控阀是否正常，可以取下阀芯，封闭温控阀的一端，强迫机油全部通过冷却器，如果以上方式未能解决，就要考虑油路是否有异物堵塞。如果温差小于正常范围，说明是散热不良。水冷机请检查是否进水量不足；进水水温是否过高；是否冷却器结水垢（水路部分）；是否冷却内有油垢（油路部分）。风冷机请检查是否散热器太脏；是否散热风扇异常、风量不足；有风管的是否风管堵塞；是否风管太长；未加接力风扇；接力风扇未开启或是接力风扇故障；是否散热器内有油垢。如果温差在正常范围，机器依然高温，说明机头的发热量超出正常范围，应检查是否超压运行，是否油品不对，是否油质老化，是否机关不轴承问题甚至端面摩擦。另外，有断油阀（也有人称供油阀、停油阀）的，要检查是否有故障，断油阀故障一般会开机就跳，温度直线上升。