

力士乐节流阀DBW20A-1-50B200

产品名称	力士乐节流阀DBW20A-1-50B200
公司名称	武汉胜美特机电设备有限公司
价格	890.00/件
规格参数	品牌:力士乐 型号:DBW20A-1-50B/200 8:714
公司地址	白沙洲观澜天地
联系电话	027-88921255 18627802785

产品详情

力士乐节流阀dbw20a-1-50b/200节流阀的安装与维护应注意以下事项：

该阀经常需要操作，因此应安装在易于方便操作的位置上。

安装时要注意介质方向与阀体所标箭头方向保持一致。

节流口堵塞原因：

- 1、油液中的机械杂质或因氧化析出的胶质、沥青、碳渣等污物堆积在节流缝隙处。
- 2、由于油液老化或受到挤压后产生带电的极化分子，而节流缝隙的金属表面上存在电位差，故极化分子被吸附到缝隙表面，形成牢固的边界吸附层，吸附层厚度一般为5~8微米，因而影响了节流缝隙的大小。以上堆积、吸附物增长到一定厚度时，会被液流冲刷掉，随后又重新附在阀口上。这样周而复始，就形成了流量的脉动。

dbw10a-1-50b/315

dbw10a-2-50b/315

dbw10a-1-50b/200

6cw220-50n9z5l

dbw10b-1-50b/200

dbw10b-2-50b/200

dbw10b-1-50b/315

dbw10b-2-50b/315

dbw10b-1-50b/315

dbw20a-1-50b/200

dbw20a-2-50b/200

dbw20a-1-50b/315

dbw20a-2-50b/315

dbw20a-1-50b/200

dbw20a-2-50b/200

dbw20a-1-50b/315

dbw20a-2-50b/315

dbw20b-1-50b/200

dbw20b-2-50b/200

dbw20b-1-50b/315

dbw20b-2-50b/315

dbw20b-1-50b/200

dbw20b-2-50b/200

dbw20b-1-50b/315

dbw20b-2-50b/315

dbw30a-1-50b/200

dbw30a-2-50b/200

dbw30a-1-50b/315

dbw30a-2-50b/315

dbw30a-1-50b/200

dbw30a-1-50b/315

dbw30a-2-50b/315

dbw30b-1-50b/200

dbw30b-2-50b/200

dbw30b-1-50b/315

dbw30b-2-50b/315

dbw30b-1-50b/200

dg4v-5-6cj-m-u-h6-20

dg4v-5-2a-m-u-c6-20

dg4v-5-6c-m-u-c6-20

dgmc-3-pt-gw-41 20

dg4v-3-6c-m-u-h7-60

dg4v-3-2al-m-u-h7-60

dg4v-5-2aj-m-u-h6-20

dgmpc-5-abk-bak-30

dgmpc-5-abm-bam-30

dgmfn-5-y-a2w-b2w-30

pts9-20-u-0000-080-00b

cv2-20v-p-0-5

dgmX2-5-pp-fw-b-30

dg4v-3-2c-m-u-h7-60

dg3vp-3-102a-vm-ub-10n

dg3vp-3-103a-vm-uh-10

dg3vp-3-103a-vm-ub-10n

dgmfn-7-y-a2h-b2h-20

sv1e-10-c-0-115au

cvcs-25-u-b29-w-250-11

dgmX2-3-pp-fw-b-40

dg4v 3s 7c m u d5 60

dg4v 3s 7c m u d5 60

dg4v 3s 2b m u b5 60

dg4v 3s 22a m u h5 60

dg4v 3s 2al m fw d5 60

dg4v 3s 2al m fw d5 60

dg4v 3s 0al m u h5 60

dg4v 3s 6n m fpa5wl b5 6

dg4v 3s 6n m fpa5wl b5 6

dg5s h8 6c 2 t m u h5 50

dg5v-h8-6c-t-m-u-h5-30

dg4v 3s 2a m ftwl d5 60

dg4v 3s 2a m ftwl d5 60

dg4v 3s 0b m u b5 60

dg4v 3s 0bl m u h5 60

dg5v 5 6c t m u h5 20

dg4v 3s 0bl m u b5 60

dg4v 3 6c m ftwl b6 60

dg4v 3 6c m ftwl b6 60

dg4v 3s 2bl m ftwl b5 60

dg4v 3s 2bl m ftwl b5 60

dg4v 3 2n m ftwl b6 60

dg4v 3 2n m ftwl b6 60

dg4v 3s 2a vm u h5 60

dg4v 3s 2n vm u h5 60

dg4v 3s 2c vm u h5 60

dg5v 7 0a e m u h5 40

dg4v 3s 0a m u h5 60

力士乐节流阀dbw20a-1-50b/200

dg4v 3 6c vm u1 h7 60

dg4v 3 6c vm u1 h7 60

dg5v 7 2a 1 t m u h5 40

dg4v 3s 6n vm u h5 60

dg5s h8 2a m u h5 50

dg5v h8 6c 2 t m u h5 30

dg5s h8 6c t m u h5 50

dg5v 7 33c t 30 en55

dg4v-3-6c-h-m-u-b6-60

dg4v-3-6c-m-fpbwl-d6-60

dg4v-3-6c-m-p2-t7-52

dg4v-3-6c-m-p-h7-60-en96

dg4v-3-6c-m-u-117-60

dg4v-3-6c-m-u1-t-7

dg4v-3-6c-m-u-a6-60

dg4v-3-6c-m-u-b6-60

dg4v-3-6c-m-u-b6-60-en21

dg4v-3-6c-mu-c6-60

dg4v-3-6c-m-u-c6-60

dg4v-3-6c-m-u-c6-60220v

dg4v-3-6c-m-u-d6-60

dg4v-3-6c-m-u-h7-60

dg4v-3-6c-m-u-h7-60

dg4v-3-6c-m-u-h7-60-en96

dg4v-3-6c-m-u-h7-60-p10

dg4v-3-6c-m-u-hl-760

dg4v-3-6c-m-v-117-60

dg4v-3-6c-m-vi-t-7-52

dg4v-3-6c-m-vi-t-7-52

dg4v-3-6c-vm-u6-h7-60

dg4v-3-6c-vm-u-a6-60

dg4v-3-6c-vm-u-h-60

dg4v-3-6c-vm-u-h6-10+977467

dg4v-3-6c-vm-u-h7-60

dg4v-3-6c-vm-u-h7-60

dg4v-3-6c-vm-u-h7-60 (带插头)

z2fs10-5-3x/v

z2fs6-2-43/1q -

z2fs6-2-4x/2qv

z2fs6-2-4x/2qv -

z2fs10-5-33/v

z2fs6-2-4x/v -

z2fs10-5-3x

z2fs10-3x -

z2fs22-3x/s2

z2fs10-3x/

z2fs6-2-4x/2qv

z2fs16-31/s

z2fs10-5-33/v

z2fs6-2-4x/2qv

z2fs10-5-3x/v

z2fs10a5-3x/sv

z2fs16-3x/s

z2fs16-3x/s2

z2fs22-3x/s2

z2fs22-3x/s2/v

z2fs6-2-4x/1q

z2fs6-2-4x/2qv

z2fs6-5-3x/v

z2fs6-5-4x/1qv

z2fs10-5-33/sv

z2fs16-3x/s2v -

z2fs10-3-3x/v -

z2fs10-xx/

z2fs10-5-33/v

z2fs 6-2-43/1q

z2fs22-3x/s2 -

z2fs16-3x/s2

z2fs22-31/s

z2fs22-31/s2

z2fs22-31/s

z2fs22-31/s2

dg5v-7-6c-2-e-m-u-h5-40

dg4v-3-2a-m-fpa3w-b6-60

dg4v-3-2a-m-fpa3w-b6-60

dg4v-3-2al-m-fpa5wl-b6-6

dg4v-3-2al-m-fpa5wl-b6-6

dg4v 3 2a m fpa3wl b6 60

dg4v 3 2a m fpa3wl b6 60

dg5s-8-6c-2-t-m-fpa5wl-b

dg5s-8-6c-2-t-m-fpa5wl-b

dg4v-3s-8bl-vm-u-h5-61

力士乐节流阀dbw20a-1-50b/200

dg3v-3-2c-7-b-60

dg3v-3-2c-7-b-60

dg17v-3-6cl-60

dg17v-3-6cl-60

dg4s4-012a-u-b-60-s324

dg4s4-012a-u-b-60-s324

dg5s-8-2a-t-m-u-g5-30

dg5s-8-2a-t-m-u-g5-30

dg4v-2-2c-m-u-h6-10

dg4v-2-0c-m-u-h6-10

dg4v-2-6c-m-u-h6-10

dg4v-2-8c-vm-u-h6-10

dg4v-2-2a-m-u-h6-10

dg5v-5-2c-m-u-h5-20

dg5v-7-2bl-t-m-u-h5-40

dg4v-2-2al-m-u-h6-10