

HLQ700型混凝土路面切缝机 路面切缝机

产品名称	HLQ700型混凝土路面切缝机 路面切缝机
公司名称	山东佳信机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佳信
公司地址	山东济宁市任城区长沟镇
联系电话	0537-2200239 15653758985 13188819682

产品详情

hlq700型混凝土路面切缝机 路面切缝机 切缝机700路面切缝机 hlq700型混凝土路面切缝机厂家
hlq700型混凝土路面切缝机价格

山东机械设备价格首选佳信，值得您信赖！最优质的服务和产品尽在佳信！欢迎您的到来

hlq700型混凝土路面切缝机，是用金刚石锯片切割混凝土路面、水磨石构件等脆硬材料的新型锯切机械，可以广泛用于公路施工、市政工程、水泥制作、建筑工程、石材厂矿等行业。切缝机特点：切断缝平直，生产效率高

。

hlq700型混凝土路面切缝机技术参数：

最大切割深度：270mm

锯片直径：(600- 700)mm

动力功率：7.5kw

电机型号：y132m-4

转速：1440r/min

净重：200kg左右

型号 最大切割深度 锯片直径 动力功率

hql500型 180mm (400- 550)mm 7.5kw

hql700型 270mm (600- 700)mm 7.5kw

hqs500c型 170mm (400- 500)mm 15ps(柴油机)

hql1000型 350mm (700- 1000)mm 15kw

hlq700型混凝土路面切缝机采用手推行走式切割送进，机头主轴上安装有金刚石锯片，机头由电动机通过三角带带动。推把前端安装有可调节切割深度的手轮，转动手轮使用前行走轮升降，从而调节锯片高度。机身上部有盛水水箱。锯片切割前，应拧开水管开关，使管头向锯片两边喷水以进行冷却并清除切割泥污。

hlq700型混凝土路面切缝机维护保养及润滑：

- 1.每班工作完毕，应放尽水箱中的积水，擦去机身、防护罩等处的沉物。
- 2.更换锯片时，应使锯片上的箭头方向与防护罩上的箭头标向一致。若购置的锯片未经开刃，应将锯片在强磨损材料（如耐水砖、软沙石）上进行多次切割，使锯齿上的金刚石颗粒充分暴露出后方可工作。
- 3.传动用的三角带由于拉伸松弛后，应及时进行调整。调整时可使推把端着地，机身后仰，松开电机螺栓，拧紧调节螺栓。三角带张紧适宜后，再拧紧电机螺栓。
- 4.工作中出现异常噪音或振动时，应及时停车检查。若不是锯片掉齿、螺母松动等原因，应拆开轴承盖，检查轴承是否损坏。重新安装时，应在轴承内注满黄油。轴承盖压紧后，用手转动皮带轮，应感到轻快灵活；否则在轴承盖间应加硬纸垫以调节压紧。
- 5.机器应定期维修。检查时应对主轴轴承，前轮轴承，手轮轴承等进行清洗并加注黄油；各螺栓连接处重新固紧；三角带予以调节。检修周期一般不超过五个月。