

- a. 增传感器漂移自动补偿功能,防止了误报和漏报,目前此技术国内首创。
- b. 报警器故障提示功能,传感器损坏自动提示,以使用户更换和维修,防止了不报。
- c. 可以带排气扇,机械手,电磁阀,当发生报警时能自动关阀机械手,电磁阀,打开排气扇等。使得完全可以实现24小时报警处理功能,更好的保护用户的安全。、安装说明

3. 安装位置

- a. 报警器安装位置:距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:
- b. 煤气、天然气——比空气轻,漂浮在高处,无线燃气探测器应安装于气源的上部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于6m,安装高度应距顶棚0.3m以内,且不得设在燃具上方。
- c. 液化石油气——比空气重,沉积在低处,无线燃气探测器应安装于气源的下部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于3m,安装高度应距地面0.3m以内。
- d. 不能安装报警器的位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏着的位置。

4. 安装方法

I 在选定的墙面位置,对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记(板上挂钩应水平朝上);打好安装孔,放入随机安装胶塞,然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上;将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体;连接相关输出信号线后,接通电源。

二、使用说明

1. 电源灯:绿灯,通电后亮起,报警时熄灭。报警灯:红灯,报警时亮起,停止报警时熄灭。
2. 接通电源,绿灯亮起或闪烁3分钟后,报警器开始正常工作。
3. 当所检测的气体达到报警点时,报警器开始报警,绿灯熄灭,报警灯亮起,蜂鸣器发出“b.b...”的报警声,当检测的气体的浓度下降到报警点以下时,报警器则停止报警。(一氧化碳报警有延时功能)
4. 增加了手动检测功能,当按动按键时,绿灯熄灭,报警灯亮起,蜂鸣器发出“b、b...”的报警声。

5. 若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，已连接的排气扇开始启动，自动排除有害气体。

6. 若增加了联机械手或电磁阀功能，当报警器报警时，已连接的机械手或电磁阀会自动关闭煤气阀，从而切断有害气源。

7. 若增加了联网功能的，当报警器报警时，管理中心或控制中心同时收到常开常闭（no、nc）信号。（对于增加了无线功能的，则报警主机将收到2-3秒的无线信号）报警后可输出一对继电器无源触点信号（常开、常闭可跳线设置），用于控制通风换气设备或为其它设备提供常开或常闭报警触点。

b. 报警后处理办法

1、请立即打开门窗，关闭危害气源，不得开启或关闭任何电器开关。

2、立即向煤气管理部门报告，由专业人员进行检查处理。

3、经专业人员处理后，应对报警器做通风处理。

c. 应用

家用燃气泄漏报警器广泛应用在城市安防、小区、工厂、公司、学校、家庭、别墅、仓库、资源、石油、化工、燃气输配等众多领域。可单独使用，也可与控制器主机联网使用。

d. 注意事项

1. 报警器应安装于易于观察，易于喷气检查的位置。

2. 报警器应安装在有燃气具、有可能发生泄漏的房间

3. 严禁在装过程中，振动、跌落、冲击报警器，否则报警器将会失效。

4. 报警器的安装位置，不可正对油烟气。

5. 报警器不可安装在通风良好或气流较大处。

6. 报警器不可被其他物体遮蔽。

7. 报警器不可安装在冰箱、空调等振动物体旁。

8. 绿灯闪烁时，不可进行喷气检查。

9. 不要在报警器周围喷洒油漆，喷洒大量的有刺激性的气体，如杀虫剂、酒精等。

本公司主营产品

**：一氧化碳报警器，
家用燃气报警器，车用燃气报警器，温度报警器，烟雾报警器，漏水溢水报警器，工业气体报警器。**

产品认证：ce认证，100万保险，国家燃气具检测报告，防爆电器设备认证

运输方式：快递/物流（快递自付邮费，物流免费）

发货期限：7天内

售后服务：

收到之日三个月内产品属本身质量问题包换，一年免费保修（待我司工程部检查非人为损坏既可）。

质量保证：我们是深圳市永昌达电子有限公司厂家批发，产品可靠，有质量问题请与我联系。

!!!

各位顾客请注意，随着家用燃气，煤气报警器的普及，市场上已出现了许多假冒产品！购买产品请认准正规产品！

产品包装内有：一个报警器/一份说明书/一张合格证/一张保险卡/二颗螺丝