

电动阀门配电柜、电动阀门控制箱、控制器等

产品名称	电动阀门配电柜、电动阀门控制箱、控制器等
公司名称	天津市津斯特自控阀门科技有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:天津市津斯特自控阀门科技有限公司 型号:ST
公司地址	天津市东丽区金钟公路3699号E区6-112A区
联系电话	15320122888 15822246457

产品详情

主电路配合阀门电动装置构成完整的控制回路。主要有接触器、变压器、稳压电路、控制回路开度显示回路等组成。其中抽屉式、壁挂式、柜式、防爆型和户外式各原理图都有些区别，具体的原理方式见后原理图。正常情况下，接好电源，这时电源指示灯亮,同时,如果开向和关向指示灯也都亮，这表示电动阀门处于中间位置.操作开向按钮，观看阀门或电机的旋动方向，若不正确,请调整输入电源的相序。控制箱内具有自保持功能，当电动阀门开到位后，应自动停止，且开到位指示灯亮；再操作关向按钮，到位后，自动停止。在开关过程中，开、关向指示灯会闪亮。

调试电动装置时，调节电动装置内开度指示器，须配合电动装置上的电位器，观看开度表的显示，一般在0-100之间显示（特殊的除外），可以配合控制箱的辅佐电位器调节。

安装与调试

- 1、将控制箱固定在支架上。
- 2、按控制箱电气原理图和电动装置接线图，用电缆按对应的端子号把控制箱和电动装置的端子连接起来。
- 3、把三相电源分别接到控制箱的l1 l2 l3 n端子上。
- 4、在阀门处于中间位置时，按“开”或“关”按钮，检查阀门的旋向是否与按钮一致，如不一致，必须调换输入电源的相序。
- 5、分别按下“开”，“关”，“停”按钮检查运行功能是否正常。
- 6、带有开度表的控制箱，还要调试开度，先将阀门关闭，调电装内开度电位器，让开度表显示为零，将电位器齿轮挂上，注意电位器的旋转方向应和电装的开、关方向相同，再将阀门打开，配合控制箱面上的微调电位器调节开度表的指针到100。接下即可试运行。

本产品的加工定制是是，品牌是天津市津斯特自控阀门科技有限公司，型号是ST，产品别名是ST控制，适用范围是控制各种电动阀门执行器，标准是国标，类型是控制阀，压力范围是常压，连接形式是内螺纹，材质是铸钢，规格是ST-1