

韩信德 HDPE塑料挤出焊机

产品名称	韩信德 HDPE塑料挤出焊机
公司名称	青岛韩信德机械有限公司
价格	8800.00/个
规格参数	品牌:韩信德 型号:HXDSJ-16A(30)-10 电流:交流
公司地址	青岛市李沧区书院路4号内2号楼3单元502户
联系电话	13789860915 13176393764

产品详情

新型hdpe、pp、pvdf塑料挤出焊机

订购型号： hxd sj-16a (30) -10电 压：220v功 率：传动马达1020w / 热风 3400
w温 度：风温 20-600 ，塑料挤出时加热温度 200-300 预热热风风量：500 l
/min焊条直径尺寸： 3.0mm – 3.5mm

适用范围： 热塑性塑料 hdpe、pp、pvdf，尤其是 pe 最能发挥其特点。 请勿应用在导电性塑料上（pe-el）使用，会使机器产生导电性短路。 能一次焊接 10-40mm焊缝，厚度40mm以下的塑料板。

订货电话:13176393764

连接时应注意事项

- 1)、检查电线是否有短路、漏电现象，电线的护套质量是否过关。
- 2)、准确而又紧密地将电热熔带与管道靠紧。否则，会影响焊接质量。
- 3)、要确保在管道对齐的情况下安装和加热电热熔带。否则连接效果差。
- 5)、应戴防水手套，以防止在使用有机溶剂清除杂物时伤及皮肤，同时还应注意防火。
- 6)、应戴防水手套，以防止在使用有机溶剂清除杂物时伤及皮肤，同时还应注意防火。
- 7)、确保易燃物远离焊接器等电加热装置，不要在易燃物周围进行焊接，以免引起火灾。
- 8)、搬移焊接器等重物时，要注意动作互相协调，以免受伤。

9)、下雨、下雪或有水的环境下，禁止焊接工作。

10)、特别注意管道和电热熔带上是否有杂物或水气生成，清除之后方可焊接。

11)、禁止一人作业。应是在多人协助下的单人操作焊接，密切合作，遵守操作规程（电力安全规程，工业安全规程、建筑安全规程等）。

产品包修

一、自发货之日起保修期为3个月；

二、用户收到机器后应立即检查机器是否完好，二日内若无音信，视为完整，通过验收；

三、对于下列情况造成的损坏，不予保修：

1、用户没有及时向本公司报告产品使用中遇到的问题或者没有按照要求及时采取措施导致严重损坏的；

2、用户故意损坏或过载使用的；

3、用户未经本公司许可自行改装或加装附件的；

4、用户未按说明书上的规定进行操作的；

5、陶瓷电热管或非本公司售出的产品；

6、用户未经本公司许可擅自进行拆卸的；

四、正常的磨损和损耗不予保修。

五、不可抗力（雷击、洪水、火灾、意外事件等非本公司的原因）所导致的损坏，不做保修承诺。

六、上述所列各条款，保修期过后，自行失效。

本产品的品牌是韩信德，型号是HXDSJ-16A(30)-10，电流是交流，动力形式是电动，控制方式是半自动，频段是高频，驱动形式是电动，作用原理是热风预热，焊条挤出，作用对象是塑料，升降控制是电动，焊接原理是电熔挤出焊接，产品别名是挤出式塑料焊机，重量是2，工作形式是塑焊