

# 气动烙印机适用于木制品皮革产品的压痕烫印烫糊商标图案

产品名称	气动烙印机适用于木制品皮革产品的压痕烫印烫糊商标图案
公司名称	深圳市智能达机械设备有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:烫印机 品牌:智能达
公司地址	深圳市龙岗区横岗镇坳背坳一路105号
联系电话	13631687758

## 产品详情

产品说明1.采用气压缸做动力执行元件,运动稳定,可靠。

2.工作过程无冲击,可极大地提高工作效率、加工质量和模具寿命。

3.双手按钮操作,安全性高;有脚踏开关备用,释放双手提高了工作效率。

4.自动冲床周期时间可调,电子控制可自动连续冲压,用于机电一体化领域。

5.烫印压力、温度可调 6.烫印头高度升降可调 7.

自动计数功能适用范围:木材烙印,,塑胶,皮革烫印烫金,金属烫金等。

台式气动烙印机操作步骤1、把模具固定在烙印机加热板上。2、接上气源(气压来自空压机等设备)、电源。3.调试设备行程。调试设备前检查,设备时候处于手动调试档位。4、把烙印机的温控器的温度按要求设定好。(温度根据烙印的效果和材质来定)5、把定时器设定好,即烫印模具和产品接触的时间(不同材质产品时间不同),通常0-3秒。6、把要烙印的物品放在工作台面上,物品对准模具,打开所有开关。7、等待温控器上的实际温度达到设定温度即可工作(一般3分钟)。8、按手动开关或压脚踏开关,就可以印图案了。9、当不需要烙印机工作时,把所有开关关掉。等烙印模具冷却了,即可拔掉气压管。10.如果需要更换模具,请把电源关掉后,再更换,以免触电。11.关机,关闭所有电源,拔除插头及气管。清理工作台面。

注意事项:1:调试设备前检查,设备是否处于手动调试档位。2:发热板为高温,请勿触碰。3:电子产品注意防水,防潮。4:安全生产。5:关机时,虽然电源以拔除,但发热板属于自然冷却,会持续一段时间高温。务必清除模具下方产品及工作台面,避免损坏产品,或引起火警。6:当设备发生故障时,请第一时间致电我公司,将有专业人员协助排除故障。

售后及维护

本公司所售设备均无偿保修2年，终身维护。当设备发生故障时，请第一时间致电我公司，将有专业人员协助排除故障。维修热线：0755-84836960投诉电话：13631687758腾讯qq：2458033229msn:13631687758@msn.cn电子邮箱：13631687758@139.com

本产品的加工定制是是，类型是烫印机，品牌是智能达，型号是ZND-80型，适用范围是工艺品烙印，商标图案烙印机，皮革烙印烫印，产品别名是木制品烙印机，皮革烙印机，烫印机，烫金机，工艺品烙印机，外形尺寸是300\*400MM\*700，重量是35，主电机功率是1200，运动速度是60（/分），气缸缸径是80MM，气缸行程是100MM，可调50MM，气缸压力范围是0-300Kg