

# FL46W上展式放料阀

产品名称	FL46W上展式放料阀
公司名称	博雷（江苏）控制系统有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:bray 型号:FL46W 口径:DN150
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区东山头37-11号
联系电话	0510-83108299 15358012357

## 产品详情

fl46w型上展式放料阀性能特点为：1、有内开式及外开式二类2、具有料槽结疤的推挤功能3、具有耐磨、耐冲刷、防结垢、结疤的特性4、适应槽壁对焊和拆卸交换功能5、具有手动、齿轮动、电动等几项传动装置公司的双套密封设计，更加保证了密封性能可靠良好6、具有手动、齿轮动、电动等几项传动装置公司的双套密封设计，更加保证了密封性能可靠良好

主要设备性能：（一）、耐腐蚀性

使用介质如水、酒精、氨、碳酸钡、材质的终于低用温度-29℃，最高温度为425℃。）使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳（不锈钢材质的最低使用温度为-100℃，最高使用温度为232℃）

严禁使用含氟离子液体（如hf等）也不能用强碱及磷酸（温度>150℃，浓度>30%）

（二）、hg5-89-1上展式放料阀不锈钢的一般工作温度：150℃（三）、压力范围：0.6~2.5mpa

（四）、口径范围：25~250mm 维护保养和安装使用注意事项

- 1、阀门应整体的存放在通风干燥库房内，严禁堆置或露天存放，阀门口径两端需板堵塞。
- 2、安装前需仔细检查阀门，并清除阀门内在运输、存放过程中造成的损害。
- 3、在安装前应注意各部的螺丝受力是否平衡、升降（活动）是否灵活。
- 4、阀门应安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及使用阀门无损害的场地。5、当出料受堵塞时，可以使用金属杆或硬性工具疏通，要注意使用金属杆或硬性工具不要损害阀瓣和密封圈接触面。
- 6、应尽量避免酸碱介质交替使用（除中和反应介质），以免缩短寿命。7、根据介质性能及使用期，应经常检查阀体顶部四氟密封圈和孔板部的四氟薄片。如发现有损坏应及时更换再使用。
- 8、若发现阀门面有损坏时应立即停用，可用专门材料修补患处，或委托有关生产单位生产。

可能发生的故障，原因及消除方法：可能发生的故障 发生故障的原因 消除方法

1. 法兰连接螺栓没有拧紧或松紧不均匀。 1.将螺栓送开重新均匀拧紧。 2.垫片失效。 2.更换垫片。

3.法兰密封面间有污物。 3.卸下清洗法兰。 2.填料函泄漏 1.填料松动或填料压盖压偏。

1.应将填料压盖均匀地压紧。 2.填料失效 2.更换新填料。 3.密封面泄漏 1.密封面间附有污物。

1.清洗密封面。 2.密封面有损伤。 2.重新修磨。 4.阀杆转动不灵活 1.阀芯盖接角太紧或轴承磨损。

1.调整填料松紧度或更换轴度。 2.阀杆与阀杆螺母间有杂物可阻，螺纹部分损坏。

2.拆开清洗或修复螺纹损坏部分。 3.电动装置出现故障。 3.按说明书检查并修复。