

CCTV抹墙机 自动抹墙机 自动粉墙机

产品名称	CCTV抹墙机 自动抹墙机 自动粉墙机
公司名称	任县德瑞机床有限公司
价格	13500.00/个
规格参数	装修机械类型:抹墙机 品牌:德瑞 型号:DR全系
公司地址	任县天口乡西甄庄村（注册地址）
联系电话	86 0319 7599662 13503190626

产品详情

专业生产抹墙机！厂家直销！优惠多多！

我公司以诚信为本、质量第一、顾客至上

内外新老朋友来我公司参观考察，先试机满意在购买。

详情咨询：13833912662

我公司经过多年研发改进，生产出最新一代抹墙机，可以抹到边，抹到顶(1mm也不留)，机器抹出来的墙面离地面距离只有10cm（市面上机器都是离地面40cm左右）可以抹门、窗、立柱及阴阳角，操作简单，效率高，成本低，是替代传统人工抹墙的首选设备。

适用范围：

该机是居民楼、办公楼、地面硬化的民房室内立墙抹灰的理想设备。

可抹得墙体有：水泥墙、砖混墙、空心墙、轻体砖墙、免烧砖墙等。

适用的灰有：白沙灰、石粉、水泥粉、发泡沙浆、干粉沙浆、石膏等。

抹灰厚度3-30mm，抹墙高度5m以下都可以使用。

最新齿条机：最新钢丝绳1100宽度（加固）印度（刃达建筑）采购经理来我厂验货订购：

产品参数：

功能、特点1、可以抹到顶，实现窗口上下抹灰。该机利用输送带向前向上输送灰的方式，可以完全抹到顶（1毫米也不留）利用输送带完全抹到顶，这是其他任何厂家都做不到的。输送带可以在任何位置手控停止或供灰，实现了窗口上下，门口以上的抹灰（注：门窗上至少要有50cm的距离、因为输送带距顶部45cm自动停止供灰）还可以因填灰不足造成墙体缺灰后的二次补抹、也可以断续送灰减少上升途中的落地灰。2、抹出墙面平整光滑。利用可以改变角度的抹板，上升大角度抹墙，下降小角度连削带压光，实现了原地下机，只有这样才能保证抹出的墙面竖直零误差且完全抹到顶，而其他厂家距顶都有50cm不能抹，死抹板、机械必须放松固定离开墙面才能下来，无法保证已抹墙面的平整光滑。3、可以快速固定机器。利用液压伸缩杆，顶顶、顶地的方式，可以在十秒钟内固定好机器，而且底盘不受力，移动机器只需像放千斤顶一样放开，主杆靠自重下来，底脚自动提起，这种方式是最快、最牢固的。4、独特设计。抹板宽度按照套房门口（80cm）设计，比机身宽3cm可以自由出入里外屋，阴阳角完全到位，其他厂家无法做到。5、抹板背后装配有两个微型振动器，您没有必要在担心空鼓和抓墙力。6、本机装配经过密封的万向轮，可以轻松移动。7、完全模仿人工的巧妙设计。抹板与墙体形成抹灰角度，抹板背后有两个震动器，上升时震动器与输送带同时开启，输送带源源不断的将灰送进抹口，距顶45cm输送带自动停止供灰，因为通过计算，抹口的灰已经足够抹到顶，抹板自动改变角度，到顶自动或手动下来，到底自动停机。安全的保护设计1、抹板未改成抹灰角度前，点启动开关机器不启动，避免刮坏抹板。2、启动时如果电机反转，机器会自动切断电源，保护钢丝绳不盘乱，将倒顺开关换相即可。3、机器下降卡机会自动切断电源，以保护钢丝绳不会盘乱。4、钢丝绳暴露在外，发现毛糙就要及时更换，如果有断绳，机器以非正常速度下降20cm就会卡住。5、所有的活动联接及紧固丝都经过防锈处理，所有轴承都经过多层密封处理，所有的配件都来自国内最好的企业。努力打造最适用、效率最高、质量最好，全球最先进的机械。6、机器设计的前头重，即使液压油松动也不会向后倒。方便的更换设计1、只要将输送带的前轴顶丝退回，用力一掀就可以卸下输送带。2、在通电的状态下，只要用手提两根钢丝绳就会腿绳，不提不送，直至腿尽卷扬机，方便换绳及不同高度的房间安装立杆。3、机器统一模具制作，所有的配件都可以互换通配。使用说明1、使用前、要提前一天阴墙，阴透最好。不吸水的墙面不要阴墙，如水泥墙。2、使用前墙体要先打点或钉钉子。做法1、底部距地面18cm处，两米一个点，顶部80cm一个点，这样的做法优点是一个人就可以操作，而且误差为零，速度快。做法2、底部距地面18cm处打点，两米一个，中部两米一个，两个人操作，一人手持配套方管贴在中部点上，另一人将支子放在方管与立杆之间，这样的做法竖直为零误差，横平2mm以内。3、出厂前机器已经进行平整度的调整并锁死，没有误差就不要调整。4、先将机器固定在室内进行空运行一次。5、将底方管贴放在已打好的点上，将机器推至墙体，使底盘触角紧贴方管，天梁顶丝爬顶部点上或另一人手拿方管贴中部点上，操作员将支子放在立杆与方管之间，踩紧液压即可。从移机到固定的这个过程、做法2只需10秒、做法1更快。6、将灰斗和抹口填满，注意两根立杆周围禁止填灰，填灰多少根据房间的高低与抹墙厚度而定，一般2.85米抹墙，厚度2cm一斗灰够用，中途无须加灰。7、如果点启动开关、电机在1秒内自动停止，说明电机反转、将倒顺开关换相即可。8、点启动按钮，振动和输送带同时开启，在上升途中可以手控输送带采取断续送灰的方式，以减少落地灰，距顶50cm时，输送带自动停止供灰，抹板自动改变角度，到顶自动停机或自动下来，振动自动停，如果缺灰机器会提前停机或下来，如果下降卡机，机械灰自动切断电源，以保护钢丝绳不盘乱，机械到底会自动停机。从a至b一个作业周期只要2分钟到2.5分钟。清洗与保养一、清洗保养很重要，彻底的清洗与即时的保养会让你的机械每天都像新的一样。冲洗重点：输送带内外、振动器、模板前后、灰斗、液压套管、爬升轮、脚轮及表面冲洗。1、输送带内的冲洗位置在机器的两侧，主传动轴与输送带形成的夹角，用水管冲洗干净。2、脚轮的冲洗方法。用我们配送的方管或其它将机器撬起来，用矿泉水瓶，把瓶盖上扎一个小眼，冲洗万向部分，使其灵活转动为至。3、立杆上有沙灰，用编织袋沾水上下清洗

。4、尼龙轮上有沙灰，要拔下立杆，用液压打出两根套筒用高压水洗。二、保养油窗内导向柱，抹板翻转杆的活动部位，电磁离合器的离合片，液压套筒内，链条、钢丝绳及所有的坚固丝都要一天打一遍油。使用注意事项：1、因机器长期在潮湿的下工作，所以必须装配漏电保护器。（如发生触电事件本公司概不负责）2、机器运行时，机下严禁站人、伸手、伸脚避免发生意外。（如发生意外，本公司概不负责）3、当机器固定好后1、先掀起抹板翻转杆，将抹板翻转为抹灰角度，点运行开关才会启动，这是一种保护，防止刮坏抹板2、抹板如果没有贴紧输送带就会不送灰。3机器到顶没有停或自动下降，就要手动停倒顺开关，所以操作员不可以远离倒顺开关。4、使用当中倒顺开关只需通电无须换相，如：上升开顺、到顶机器会自动停止，要将倒顺开关扳至停止位置，再扳顺即可下来，严禁板倒，否则将会强行上升，拉坏机器。4、经常检查各部的螺丝是否有松动。特别注意的是：立杆换长或换短，都要将钢丝绳紧盘在卷扬机上，具体做法是在通电的状态下，双手提两根钢丝绳，提多少送多少绳，不提不送绳，至可以插上立杆为止（换短杆可以直接插上）插上主杆后，踩液压固定，将倒顺开关换相，双手提紧钢丝绳，使机器上升至可以观察两侧卷扬机的钢丝绳是否出槽（手动停，倒顺开关）如有出槽要重新盘卷。确保钢丝绳没有出槽，方可正常使用。（注：顺时针卷绳，使机器上升与输送带同方向）售后1、本产品输送带、抹板、电机保修一年。2、电器、振动器保修3个月。3、尼绒轮、钢丝绳、链条等磨损件不属于保修范围。4、保修期的起始日以产品购买日期为准。5、下列情况之一者，不属于保修范围：a) 消费者使用、保管、维修不当造成损坏。b) 因不可抗拒造成损坏。

操作演示图

>>>> 买家须知 <<<<<

1、退换货问题：

本公司以质量求生存，以信誉求发展，所售产品均符合质量检验，但由于发货是委托第三方物流，所以偶尔会出现一些货物损坏问题，如果客户收到货物后检查发现问题，请第一时间和我们联系，我们会及时处理，如果需要调换请和我们的客户服务代表取得联系。核实后，我们会按照退换流程给客户第一时间解决。

2、物流配送：（1）西北、东北、西南各省时间为5-6天不等，个别地方由于不确定因素时间为6天以上。（2）除（1）中的三个地区之外，其他各省份到货时间为3-5天，河北省内到货时间为1-2天。对运输时间我们不做承诺，遇到节日.雨雪.大雾等，物流运输偶有延迟，在卖家能力控制范围之外，敬请理解。

3、验收：

请买家收货时务必检查产品的外包装是否破损，如果破损可以拒签，一旦签收，物流公司就不再承担责任了。机器有破损，我们会免费重发，0风险。如有破损，请于收到机器3日内联系我们，并拍下破损位置的照片上传，我们会免费补发。如果收到机器后3日内没有和我们联系，视买家收到的货物完好无损。

本产品的装修机械类型是抹墙机，品牌是德瑞，型号是DR全系，产品别名是抹灰机，产品用途是室内装修抹墙抹灰，额定功率是220（kw），锯片直径是0.1（mm），最大切深是0.1（mm），重量是150（kg），外形尺寸是800-650-550（mm）