

# 山耐斯调压阀 山耐斯 SNS

产品名称	山耐斯调压阀 山耐斯 SNS
公司名称	深圳市宝安区龙华新华南五金机电经销部
价格	130.00/个
规格参数	品牌:山耐斯 型号:SNS 用途:压力控制阀
公司地址	广东深圳市宝安区龙华镇龙观东路28号一楼B铺
联系电话	86 0755 28149693 15818722178

## 产品详情

十五年专业空压机老字号----新华南机电

您身边的空压机专业节能管家

更多热销产品推荐：

螺杆式空压机：

活塞式空压机：

掘进设备：

储气罐：

空压机使用与维护：

合理使用与正确维护机器，是提高设备利用率、降低维护费用，保证正常生产，提高经济效益的有效途径。

## (1)、机器的安装

空压机应放在空气流通、平坦、防腐的地方，四周要留有空余地，以便操作管理和保证冷却效果。空压机应远离热源，环境温度不得高于40 。

## (2)、驱动器

驱动器为柴油机的，在启动前应认真阅读柴油机使用说明书；驱动器为电动机的，接线后应作点间息启动，看清旋转方向是否正确，以保证人机安全。

## (3)、开机前的检查和准备

机器在出厂前已作全面的性能测试，符合有关标准规定，但在装卸搬运过程中，可能发生一些情况影响机器的正常使用，因此用户在开机前应作如下工作：

- 1、 清洁干净，检查各紧固部位有否松动，是否处在正常状态。
- 2、 加注润滑油：本机使用hs-13（冬天用），hs-19（夏天用）压缩机油（sy1216-77），严禁其它规格油代用或不同规格油混用。  
打开加油螺塞，加足本机规定使用规格的润滑油，油位线至油标1/2-2/3处。
- 3、 用手盘动主机风扇2-3转，看是否转动灵活自如，查听有无障碍感或异常声响。
- 4、 电机驱动的每次新接线使用前必须将电机接上电源，先作间息启动看电机旋转方向是否正确，柴油机驱动的按柴油机使用说明书执行。
- 5、 清理机器附近一切障碍。
- 6、 上述各点均正常无误后，将闸阀拧到全开状态，启动柴油机使之在低速状态下运行5-10分钟。如有异常，应停机检查排除；如正常，可关小输气阀门，分2-3次将压力调到额定压力值。机器进入工作运行后，应全开闸阀。

## (4) 起动、运行和停车

- 1、 开机前的检查和准备：柴油机机油、冷却水、柴油和压缩机机油。
- 2、 开机前打开输气闸阀使空压机空载起动。

- 3、电动机驱动合上开关即可，柴油驱动按柴油机使用说明书执行。
- 4、在0℃以下环境工作时，应将润滑油加温至0℃以上方可开机，以防润滑油凝结造成事故。
- 5、开机使机器轻载运转5-10分钟后方可进入正常负载运转。
- 6、每次起动前和运转过程中均应检查或按规定添加柴油机机油、柴油、冷却水和压缩机油，特别是空压机油油面线必须在规定位置（视油窗1/3-2/3处），否则，油位偏低易造成烧瓦、抱轴、拉缸；油位偏高则造成油耗过高，气阀积碳，甚至造成严重后果。
- 7、机器必须由专人管理和使用，发现问题及时采取措施，防止发生意外，以保证人机安全。运行中要经常查看压力表读数是否正常，注意机器运转的稳定性；振动和声响是否正常；检查各部位是否处于正常状态；运动部位发热情况是否良好，一般气缸盖排气口温度不得高于200℃，曲轴箱油温不得超过70℃，否则应停机检查。
- 8、每次工作结束时，让空压机轻载运行3-5分钟后方可停机。对于长时间连续运行的机器除随时注意柴油机的机油、柴油、冷却水和压缩机油外，每月至少要带压排油水污物1-2次，如遇雨季或空气温度大的地区每月要带压排放3-5次，以保证机器内部清洁，使压缩空气纯净。

?

#### （5）维护保养

- 1、空气滤清消声器需作定期清洗。正常工作环境下每月清洗一次，清洗时将滤清消声器打开，浸到金属洗涤剂中彻底清洗。（纸质滤芯用毛刷刷清并用压缩空气吹净）累计工作500小时更换消声器滤芯。
- 2、曲轴箱内的压缩机要定期更换（注意：停车后进行），新启用的空压机使用一周后应换油，以后每运行400-500小时更换一次。换油程序：打开放油螺塞，排掉箱内污油，然后打开侧盖，将曲轴箱内沉淀物控洗干净，最后装上放油螺塞和侧盖，再从注油孔注入干净的压缩机油至规定油位。
- 3、经常检查各紧固件和各管路接头，防止松动、漏油、漏气。
- 4、定期检验安全阀、放空阀、压力表的灵敏度和可靠性。注意安全阀的气孔不可堵塞。
- 5、每年对主机进行一次全面维护保养，清洗气阀部件，除去油污积碳，验证阀片是否平整，检查各主要运动部件的配合间隙，若磨损过大影响机器的性能时应更换。
- 6、空压机若长期停用，应作防锈处理，一般情况下，空压机不允许长期存放（一年以上），以防锈蚀等影响机器性能，重新启用时，需全面清洗。

#### （6）特殊注意事项

1、因螺栓、管接头等紧固件松动造成漏油、气，必须停机紧固。拆卸机器时一定要先停机，切记！待完全泄压冷却后方可进行操作，严禁带压热拆卸，以保证人机安全。2、零部件清洗要用金属洗涤剂，如用煤油等轻质油清洗，必须待所有机件清洗油完全挥发后方可进行装配。3、零部件拆、装用力要适当，松、紧螺栓等对称进行。以免拉毛、碰伤损坏零部件。

4、本系列空压机额定压力，整机运行不得将压力任意调高，否则将降低气阀寿命。

公司介绍：

深圳市红五环机电工程设备有限公司位于深圳市以北、交通发达的龙华街道办，是集空气动力系统设备的销售、维修、保养服务于一体的专业公司。本公司是瑞典atlas copco（阿特拉斯·科普柯）“工业用空气压缩机、零部件及消耗品”的经销商、同时也是中国·红五环深圳代理商、阿特拉斯—博莱特深圳经销商。配套销售的产品有压缩空气后处理系统设备；真空系统设备；工业除湿设备等。

深圳市红五环机电工程设备有限公司秉承“技术精益求精、服务全心全意”的宗旨，不断满足客户日益增长的需求，建立长期稳定的合作关系，为客户创造最大的利益。本公司现有多名专业技术工程师，，技术精益，反应迅速，应急方案等都有灵活的经验，为客户提供专业、优质、高效、全面的服务。

新华南机电业务：现货供应阿特拉斯·科普柯螺杆式空压机、阿特拉斯--博莱特螺杆式空压机、红五环螺杆式空压机、红五环活塞式空压机、红五环移动式螺杆式、活塞式空压机、矿山机械、真空泵、储气罐、香港风神空压机全系列、冷冻式干燥机、管道精密过滤器、二手日本螺杆式空压机，空压机以旧换新，承接空压机，干燥机维修保养，配管业务。

公司宗旨：技术精益求精、服务全心全意。

本产品的品牌是山耐斯，型号是SNS，用途是压力控制阀，工作原理是气控阀，加工定制是否