

多功能台式气动木制品烙印机，烫印机

产品名称	多功能台式气动木制品烙印机，烫印机
公司名称	深圳市宏亮五金有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:热转印机 品牌:宏亮
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄麻布村黄金工业园1栋1楼
联系电话	18923778269 13530219980

产品详情

产品说明 1. 采用气压缸做动力执行元件，运动稳定，可靠。 2. 工作过程无冲击，可极大地提高工作效率、加工质量和模具寿命。 3. 双手按钮操作，安全性高；有脚踏开关备用，释放双手提高了工作效率。 4. 自动冲床周期时间可调，电子控制可自动连续冲压，用于机电一体化领域。。 5. 烫印压力、温度可调 6. 烫印头高度升降可调 7. 自动计数功能适用范围:木材烙印,,塑胶,皮革烫印烫金,金属烫金等.

台式气动烙印机操作步骤 1、把模具固定在烙印机加热板上。 2、接上气源（气压来自空压机等设备）、电源。 3. 调试设备行程。调试设备前检查，设备时候处于手动调试档位。 4、把烙印机的温控器的温度按要求设定好。（温度根据烙印的效果和材质来定） 5、把定时器设定好，即烫印模具和产品接触的时间（不同材质产品时间不同），通常0-3秒。 6、把要烙印的物品放在工作台上，物品对准模具，打开所有开关。 7、等待温控器上的实际温度达到设定温度即可工作（一般3分钟）。 8、按手动开关或压脚踏开关，就可以印图案了。 9、当不需要烙印机工作时，把所有开关关掉。等烙印模具冷却了，即可拔掉气压管。 10. 如果需要更换模具，请把电源关掉后，再更换，以免触电。 11. 关机，关闭所有电源，拔除插头及气管。清理工作台面。

注意事项： 1：调试设备前检查，设备是否处于手动调试档位。 2：发热板为高温，请勿触碰。 3：电子产品注意防水，防潮。 4：安全生产。 5：关机时，虽然电源以拔除，但发热板属于自然冷却，会持续一段时间高温。务必清除模具下方产品及工作台面，避免损坏产品，或引起火警。 6：当设备发生故障时，请第一时间致电我公司，将有专业人员协助排除故障。

售后及维护

本公司所售设备均无偿保修2年，终身维护。当设备发生故障时，请第一时间致电我公司，将有专业人员协助排除故障。维修热线：0755-29473353
投诉电话：13530219980

本产品的加工定制是是，类型是热转印机，品牌是宏亮，型号是80，适用范围是木制品烙印，图案，商标烙印，皮革烙印，工艺品烙印，产品别名是烙印机，烫印机，烫金机，外形尺寸是300，重量是50，主电机功率是1200，运动速度是60（/分）