

t恤diy热转印机卫衣服装高压烫画机

产品名称	t恤diy热转印机卫衣服装高压烫画机
公司名称	义乌市本普文化用品商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:烫印机 品牌:本普
公司地址	中国 浙江 金华 义乌市 国际商贸城三区2街28757
联系电话	86 0579 83621339 15924247245

产品详情

平板烫画机使用说明书

一、结构示意图

二、主要用途:

平板烫画机可将各种烫画、烫钻经热转印烫在棉、麻、化纤等织物上,还可进行丝网印刷,胶浆,发泡等工艺热处理,还可将彩色色标,人像照片,风景图案等烤制在瓷板,金属板上,特别适合制作奖牌,纪念证牌,墓碑像,文化衫等,经济又实用.

三、产品特点:

电子数显控制温度,准确性(± 2),并且有微调旋钮。

发热管与加热板注为一体,安全,耐用,热力分布均匀。

自动恒温,压力随意调校,性能可靠。电子时间控制,工序完成讯号指示。底板装设耐高温硅胶,耐温达400。

四、技术参数:

功率：2000w

电压：220/110v

温度范围：0-399

时间范围：0—999s

烫印面积:38*38 cm 40*50 cm 40*60 cm

五、操作步骤

步骤一：将电源线插入插口处。

步骤二：打开电源开关。

步骤三：调节所需要的时间及温度。

步骤四：调节好温度表及时间表后，等待机器升温。

步骤五：升温完毕后，温度表将亮小绿灯。此时可取出待印物品。

步骤六：将待印物品，放至硅胶垫上。

步骤七：物品放平稳之后，按下手柄。把衣服压平，放上转印纸，再还可将彩色色标,人像、放上高温布，烫压开始。

步骤八：烫印完毕，蜂鸣器响。

步骤九：取出所烫物品。如果冷撕的烫画纸,请等10-15秒,才将烫画纸撕掉.如果是热撕的烫画纸,烫印完毕请马上将烫画纸撕去。

维修事项：

力：如压力不够或太大，可调校机后的五角心调压旋钮，向顺时针方向即增加压力；反之，则减少压力；

间:当烫印时间到达而蜂鸣器不响或不停地响，则须检查机尾箱内的微动开关接触点是否距离适中，若不适中，须调整到适当位置。

度:当所调温度到达时，温控器的指控器的指针在“0”的位置(大约15分钟到达180度)，如开机数分钟而发热板不发热时，请检查电路。

意:

整机必须有合适牢靠的保护地线，成功的烫印需要有正确的时间，温度及压力的配合，衣服的厚度和材料及烫画纸的各类都影响到烫印的效果，各种烫画纸都需试烫小样后，方可批量生产。

烫印所需温度和时间如下：

烫印材质	温度	时间
纯棉衣服	180-220度	15-25秒
涤纶衣服	180度	15秒
珠光板	180度	120--180秒
金属吊坠	180度	60秒
鼠标垫	180度	15秒
瓷板	200度	180秒
钥匙扣	180度	100秒

本产品的加工定制是是，类型是烫印机，品牌是本普，型号是9999，适用范围是个性t恤定制服装印花潜水料（佳积布）纯棉衣服涤纶衣服珠光板鼠标垫瓷板钥匙扣陶瓷，产品别名是高压烫画机，外形尺寸是45cm*45cm*73cm，重量是25kg，主电机功率是2000W，规格是38*38,40*60