

功能代 号 ai
av
ap
aq
as
pf
af
am

交流
电流
表

交流
电压
表

有功
功率
表

无功
功率
表

视在
功率
表

功率
因数
表

交流
频率
表

多功
能表

通讯功 -

参见

能

“通讯方式”

电流输入范围
0
1
5

无电流输入
0~1a
0~5a

电压输入范围

参见“输入电压”

供电方式
w
t

dc24v 供电
ac85~265v 供电（开关电源）

开关量输入点数

0~6：开关量输入点

数

继电器
输出点
数

0~4 :
继电
器输
出点
数

第一变 -
送

参见
“输
出方
式”

输出方
式

第二变
送

参见
“输
出方
式”

输出方
式