

四冲程推车式割草机园林路肩绿化草坪打草机

产品名称	四冲程推车式割草机园林路肩绿化草坪打草机
公司名称	武义顺雨园林机械有限公司
价格	880.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:割草机 品牌:顺雨
公司地址	浙江武义县桐琴工业区
联系电话	86 0579 87700222

产品详情

hpt139推车式四冲程汽油割草机hpt139推车式割草机，主要用于道路两边路肩草坪修整修剪，道牙杂草清除，草坪局域修剪割草，果园杂草清除收割。以及稻田池埂割草，城市绿化及园林绿化等。

详细说明：

产品参数: 推车式割草机hpt139

发动机型号: 139fa

功率/转数: 0.75kw/7500-8500r/min

发动机类型: 单缸风冷四冲程汽油机

排 量: 31cc

化油器类型: 膜片化油器

怠 速: 2800-3200r/min

燃油箱容积: 1000ml

机器总重: 15kg

启动方式：手拉启动

使用方式: 推车式配备刀片: 打草头+3t

启动方式：1. 燃油箱加满93#以上的燃油.机油箱加入四冲程汽油机油至底部螺纹位置。2. 按压化油器下面的油泡，直到油泡内充满燃油为止。3. 将熄火开关打到“i”位置。4. 关闭风门，拉动启动拉绳。启动后打开风门。（热机启动时候请打开风门）5. 若有启动反应，但未能启动，请打开风门再次拉动启动绳。6. 启动完成后，向下打开风门。（工作时候请保持风门为开启状态）7. 循环加速热机。8. 前20小时，每5小时更换一次机油，以后每50小时更换一次机油。9. 新机器和夏季天气较热时应经常更换机油，以保证发动机正常润滑散热。注意事项：不可使用二冲程机油，机油箱不得缺少机油。工作头齿轮箱不得缺少黄油润滑脂，定期检查内轴，在内轴及两端轴齿部位涂抹黄油润滑保养。每次工作完毕进行必要的保养擦拭灰尘清污注油等工作。切勿使用劣质机油或二冲程机油作为润滑散热机油。

本产品的加工定制是否，类型是割草机，品牌是顺雨，型号是HPT139，产品类型是全新，售后服务是保修一年