

大功率平移门电机，别墅自动门电机，大功率趟门机

产品名称	大功率平移门电机，别墅自动门电机，大功率趟门机
公司名称	佛山市禅城区嘉诺物联智能门控经营部
价格	面议
规格参数	大功率平移门电机:别墅自动门电机 大功率趟门机:别墅趟门机
公司地址	572130648@qq.com
联系电话	0757-63305002 15815972232

产品详情

开门机主要规格与技术性能

- 1、电 源：ac220v，50hz
- 2、电机功率：1000w
- 3、电机转速：1400rpm
- 4、齿轮（链轮）转速：48rpm
- 5、开、关门速度：12m/min
- 6、输出力矩：>18nm

7、工作环境温度：-30 ~ 40

8、噪 音：65db

9、电机拉力：2000kg

遥控板功能说明

1、遥控器使用方法：

本接收器最多能配30个遥控器，配第31个遥控器时，第一个遥控器作废(即不能使用)。

a.遥控键盘操作：按动遥控器上的方向（关门 开门）键可使电机动作，按遥控器上停键，电机停。

b.自动锁遥控键盘：当遥控器超过60s没有按键输入，进入遥控键盘锁功能，只有当按遥控上的键解锁,遥控方可正常操作。（注：此功能不影响手动功能）

c.遥控增加：按线路板上的配码键1秒，功能指示灯亮，快速按遥控器上任一方向两下，功能指示灯闪烁几下后灭,设定完毕，遥控器可正常使用。可用同样的方法学习第二个、第三个等。

d.遥控密码删除：按住线路板上配码键不放，约8秒钟，指示灯由常亮转为常灭，此时可以放开设定键，

清除以前所学习的遥控器完毕。

2、遥控器单键或三键转换：

用户可按需要自行设定遥控单键或三键。当把四位拨码开关的“1”键拨到on时，表示遥控控制为单键控制；当接到off时，表示遥控控制为三键控制。（出厂设置为三键控制）

3、自动关门时间的设定：

用户可按需要自行设定自动功能。当把四位拨码开关的“3”键拨到on时，表示自动关门功能使用；当接到off时，表示自动关门功能禁用。当达到设定时间时，控制器执行自动关门操作，时间可从0s~120s调节。

4、刹车功能：

用户可按需要自行设定电机到行程的刹车功能。当把四位拨码开关的“4”键拨到on时，表示电机到行程的刹车功能开启；当接到off时，表示电机到行程的刹车功能禁用。

5、红外线功能：

本功能主要用于关门时才起作用，门体在关门状态时，红外线遇到障碍物时，门体立即停止工作再向相反方向工作。