



上，关闭引擎，把下电源线，从水桶中取出过滤网，将过滤网孔清理干净。将电源线及过滤网缠绕于洗车机外壳线槽内，将洗车机放回后备箱中。

产品用途 该机适用于喷水或消毒，适用温度1-40摄氏度。 1、冲洗： a.车身的雾化润湿将车面泥沙冲掉。 b.车身打泡清洁后的散射冲洗。 c.车轮去污的高压直射。 2、消毒： 喷枪调至喷雾状，进行消毒液的喷洒，用于车身内外的消毒及对相关物品的消毒。

安全及注意事项 1、禁止将喷枪对准人及动物使用，或用来冲洗发动机，以免造成伤害。

2、该机使用dc12v 10a以上电源，使用前请确认电源是否匹配。

3、使用时请用发动机怠速进行清洗，以防止汽车车蓄电池亏电。

4、本机应避免长时间连续工作，单次连续喷水不超过15分钟为宜。

5、冬季时为防止机内存水结冰，水喷完后请再喷一段时间，将水排空为止。

6、不要损坏电源插头及刺破过滤网。温馨提示

1、停车后不宜马上洗车，最好在10~15分钟后清洗，否则漆面会突然受冷，造成龟裂。

2、洗车后不能用干毛巾擦车，最好用拧干的湿毛巾或棉布。

3、洗车不应过于频繁，一般每月3—4次为宜。

4、不能使用洗衣粉，肥皂水洗车，因其ph值较高，易对漆面造成损害