

电子排水阀空压机冷干机专用排水电磁阀

产品名称	电子排水阀空压机冷干机专用排水电磁阀
公司名称	苏州市祥龙机电设备有限公司
价格	58.00/只
规格参数	品牌:TOP 型号:TOP
公司地址	东中市 1 1 9 - 1 号
联系电话	0512-89577280 15206200960

产品详情

[电子排水阀](#)专用于空压机系统自动排水，定时排水，

干燥机排水专用电磁阀

电子排水阀简介使用说明书 一，安装 1.

安装前应吹扫清洁压缩空气系统 2.

安装时注意阀体的箭头方向；出水口不要用不抗气流冲击的软管。 3.

供电电压要与排水阀电压一致，使用直流电时，正极 必须与接头“1”相连 4.

出厂时与接好的电缆时的排水阀，褐色为火红L，蓝色为 零线N，黄绿双色为安全接地线GND 5.

务必拧紧接线盒上的长钉螺丝，防止进水烧毁

警告!安装电子排水阀时必须确保：1.压缩空气已

经排空（既在零压力下）。2.电源已经切断 二.定时器设定 1 定时器

左旋钮设定排放时间，右旋钮设定间隔时间，先设定排

放时间为2S，间隔时间为20min，再按需做进一步

调节 三.异常状态处理 1.

电子排水阀动作正常，却无水派出，很可能是滤网堵塞，这时需要清洗滤网，滤网每月至少清洗一次 2.

在部件无损坏的情况下，电磁阀关不住（漏气），其原因可能是冷凝水中大量粉末状物钻过滤网，进入

阀芯与护套之间的间隙，将阀芯卡住，这时需要清洗 阀芯 3. 清洗阀芯：a

，关闭隔离阀，按TEST键排空压缩空气，确保排水

阀已与空气系统隔离（零压力）b ，切断排水阀电源 c

，取下线圈（在取下线圈之前，电子排水阀必须断电，否则通电的线圈在脱了阀杆烧毁），拧开六角螺母，取出阀芯和弹簧，清洗阀座，阀芯和弹簧片及阀芯护套，再重新