

厂家直销室内外装修专用人货两用电梯

产品名称	厂家直销室内外装修专用人货两用电梯
公司名称	济南金万通机械制造有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	品牌:金万通 型号:SJY0.3-4
公司地址	jinanjwtsjj@163.com
联系电话	86-0531-81172097 18560119299

产品详情

随着社会的发展[金万通升降机](#)

成了各行各业不可缺少的施工设备，可是[金万通升降机](#)

在日常的使用过程中如果保养不当不仅缩短了金万通升降平台的寿命，还会大大增加使用过程中的危险系数。升降平台保养不当，容易出现哪些常见问题呢？

1、通常平台运行一段时间后，经常发生急停或抖动的现象，有时RDS3板右侧“TA CHO绿色发光二极管发生闪亮。

原因：周围的灰尘和油质使IG500光盘子上落入灰尘，致使IG500光盘子信号反馈波形失真造成金万通升降机运行不正常。

处置方法：用手风器或软布将灰尘轻轻擦净，不得刮伤光盘子，重庆叉车坚持光盘子清洁。

2、[金万通升降平台](#)

运行一段时期经常在停车时发生急停，而且不平层，呼梯选层不上，PE280板上红色发光二级管闪亮。

原因：继电器RKVET或RVZ常开触点即：RVZ4344和REKET1314触点吸合时未导通所致。

处置方法：用手风器为其去尘，将其拆开把触点重新处置赶紧，更换新的继电器。

3、[金万通升降机](#)关门或开门时有撞击声，在关门时无减速现象。

原因：5354和8384触点接触不好：bST-05354和8384触点接触不好，cKBT-O或者KBT-S未接通，门机端子Q24或者Q25有的螺丝未固定，处于开路状态，eBLT线圈被烧断，总之其主要特征是涡流制动器内没有电流通过。

处置方法：修复或更换触点；更改开、关门减速开关；调整开关门终端开关间隙；紧固螺丝更换门电机。

4、升降平台弥补轮链被拉掉原因：弥补轮在装置时，弥补链和补偿轮的间隙要适当，如果间隙太小摩擦力太大，久而久之固定弥补轮扁钢将被拉变形，一旦升降平台钢丝被拉长，弥补链也自然

下沉。下沉的弥补链拖地发出哗哗的金属摩擦声，同时摇摆加剧，所以弥补轮很容易被拉掉。处置方法：将弥补轮与链的间隙调到适中，升降平台运行时摩擦力要很小；弥补链离地面大约坚持在10cm左右（轿厢在最上层平层时）c弥补链不能碰轮而且轮要润滑自如。

5、 **金万通升降平台**到站不开门或只在两个端站停车。 原因：KVET磁开关损坏，1259号端子无22V电压，所以电脑无反馈到站（门区）信号，也就不能发出开门指令。

处置方法：更换KVET磁开关。 6、降平台楼层显示无顺序变化，SF83板有时无显示。原因：机房至轿顶OKR端子P01线虚接，有时无22V时产生的E现象；当651655电压同时无22V时也产生“E现象。处置方法：将所有线端子重新紧固；KCS4-

KCS4运行完全检查，不好使的必需更换；调整好磁环与磁开关的距离。

7、 **金万通升降平台**刚启车后便出现急停，重庆叉车RDS3板红灯亮。 原因：MG6主触点的某一相在吸合时积灰太多，触点之间不导电，造成开路。因缺相升降平台运转无力，速度变慢造成反馈不正确，升降平台急停，RDS3板事故灯亮。

处置方法：用油石修复主触点；触点烧蚀严重时，需更换新触点。

联系电话：0531-81172097

网址：www.jnjwtjx.com