

## 冷却器的安装方式

产品名称	冷却器的安装方式
公司名称	泰州市鑫鹏换热设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	姜堰区娄庄镇先进村
联系电话	86-0523-88691951 13914449909

## 产品详情

[冷却器安装方式分为立式冷油器和卧式冷油器，立式冷却器具有所需安装面积小、安装方便等特点。卧式冷油器具有压降较小、抗水冲击性强等特点，因此根据不同的场地、空间高度、使用性能等要求正确选用立式或卧式冷油器，能更好地满足发电机组及其它设备的需要。](#)

(1)冷却器打压试验合格后，方可投用，启用前排尽内部存水。

(2)检查各倒淋、放空阀是否灵活好用及开关位置，压力表、温度计是否全部装好。

(3)检查基础、支座是否牢固，各部螺栓是否满扣、紧固。

(4)投用时，先投冷流，后投热流。

(5)在投用冷介质或热介质时，首先要保证副线畅通，再缓慢开出口阀，检查无问题后开入口阀，一定要缓慢开，防止憋压。投用过程要注意观察设备变化情况。冷却器投用后，随着温度压力的变化，可能会出现泄漏现象，应及时进行检查。

泰州市鑫鹏换热设备厂是

冷却器及冷却设备的专业制造商。产品共四大列：铝制板翅式风冷器，列管式油冷却器，FL, KL系列空气冷却器，板式换热器,电机冷却器。