

易享E728碎纸机

产品名称	易享E728碎纸机
公司名称	云南广穗科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:易享 型号:E728
公司地址	云南省昆明市西山区日新中路润城第一大道5栋7楼709室
联系电话	0871-64606166 64640655 15752019858

产品详情

碎纸机使用注意事项：

- 1、请将您的机器靠近插座的地方使用，以方便紧急切断电源。
- 2、请留意机器面盖上的安全警示标志，防止衣服、领带、首饰或头发卷入机器，以确保您的人身安全。
- 3、不要将手指伸入碎纸口，以防发生意外事故。 4、请勿将回形针、图钉、塑料袋或布类等硬质物品放入机器，以免对机器刀具造成不必要的磨损从而降低碎纸性能。
- 5、务必使机器远离儿童及宠物。 6、为确保机器有长久的使用寿命和良好的性能，每次碎纸数不要超过定额，还有，请不要将机器长时间置于有热源的地方或潮湿环境中使用。
- 7、如发生意外情况，请立即关闭电源开关，或者直接拔掉插头。 8、切勿以任何方式自行改造机器内部结构或电源连线。若机器本体或电源有任何破损，请勿使用，并同经销商联系或拨打服务热线。
- 9、因纸质的不同，或温度和湿度的不同，最大碎纸数和连续碎纸时间会有较大差异。
- 10、持续碎纸过程中由于马达的温升会带来最大可碎纸数量的减少。

保养知识：

- 1、机器内刀具精密、锐利，使用时注意，请勿将衣角、领带、头发等卷入进纸口以免造成意外损伤。
- 2、碎纸桶纸满后，请及时清除，以免影响机器正常工作。 3、请勿放入碎布料、塑料、硬金属等。 4、

为了延长机器寿命，每次碎纸量应低于机器规定的最大碎纸量为宜，没说明碎光盘、磁盘、信用卡的机器，请勿擅自放入机器碎。