

林德叉车配件操纵杆万向操作手柄7919040042/7919040015

产品名称	林德叉车配件操纵杆万向操作手柄7919040042/7919040015
公司名称	厦门鹏远实业有限公司
价格	240.00/个
规格参数	品牌:luckyroc 型号:万向/十字
公司地址	福建厦门同安区集隆路2065号
联系电话	0592-5573953 13599521462

产品详情

厦门鹏远实业公司批发和出口Linde(林德)、JUNGHEINRICH(永恒力)、TOYOTA(丰田)、KOMATSU(小松)和TCM(梯西埃姆)等叉车配件。

同时我公司是solideal轮胎的代理商，SOLIDEAL致力于为全球物流及工程行业提供高性价比的轮胎、轮辋和橡胶履带等相关产品。

以下为我司优势项目，敬请垂询：

- 1、门架系统：支撑滚轮、链条滚轮、关节轴承、链条、双软管、油缸修理包、货叉、货叉套等；
- 2、转向系统：转向控制阀、转向柱、维修组件、轮毂轴承、管、定距环、销、垫片、关节轴承、修理包、转向横拉杆、转向节销、转向节、轮毂、轮帽等；
- 3、轮胎/轮辋：速力达实心胎、轮辋、轮毂螺栓、轮毂螺母、电动叉车PU轮；
- 4、动力系统：滤芯、起动机、发电机、预热塞、皮带、水泵、散热器，消声器等；
- 5、制动系统：刹车蹄片、手刹拉线、刹车总泵、刹车分泵等；
- 6、电气系统：仪表、灯、灯泡、接触器、接触器修理包、钥匙开关，转向灯开关、前进后退灯开关、电位计、感应器、继电器，电子风扇等；
- 7、液压系统：定型软管、泵、阀。
- 8、操作系统：操作手柄、万向节等；

9、车身系统：仪表架上部/下部、座椅、座垫、安全带等。

其它配件请登录我司网站查询：<http://www.china-part.com.cn>

电话: 0592-5573953 手机：13606089664 QQ：2159815854

联系人：池先生

0009512110	管接头
129900-21600	飞轮齿圈
028109611E	排气门
068103171F	曲轴后油封法兰
028107065CF	活塞组件
31434307	推杆
U5MB0035	主轴瓦
038109243N	张紧轮
028109243F	张紧轮
7919000106	熔断器盒
7919000047	熔断器盒
7915999210	跨接片
7919086803	熔断器
7919086805	熔断器
7919086806	熔断器
7919086957	熔断器
7916299042	制动继电器
7916291264	制动继电器
3903605101	制动继电器
0009731315	起动继电器
0009732502	闪光继电器
0009732519	闪光继电器
7916299071	预热继电器
0009451006	温度开关
7913541120	接线端子
7916400994	电阻
7916400993	电阻
0009910102	信号按钮
0009910103	信号按钮
0009761419	驱动风扇
7918915246	蜂鸣器
7918915225	蜂鸣器
50023604702	电位器总成
7916400105	电位器
7916400159	电位器
7917294031	计时表
3095400900-P	编码器维修组件
1153605136-P	编码器（下部）
1153605139-P	编码器维修组件
3505274700	小齿轮
3505274601	齿轮片
0009785008	传感器
7917415687	传感器

7917415537	传感器
7917415538	传感器
7917415561	传感器
7916497909	转向电位器
0009733033	微动开关
7917292554	显示仪表
7917292555	显示仪表
0009732614	跷板开关
7915490528	跷板开关
7915490527	跷板开关
7915490617	跷板开关
0009701237	开关总成
0009701227	开关总成
0009732400	闪光灯开关
12833584501	开关(换向)
7915499140	开关(大灯)
0009414006	接触器修理包
7917401115	变压器
7917401236	变压器
7915498500	紧急断电开关
7915491601	紧急断电开关
0009700940-P	蓄电池插头/公
0009750510	蓄电池插座/母
7915003302	蓄电池插头
7915003405	蓄电池插座
50434875	升降开关
0009731513	喇叭
0009731515	喇叭
0009730418	钥匙
0009730419	钥匙
0039730404	钥匙
0009730434	钥匙
0009730441	钥匙
0009730212	钥匙开关
7915492632	钥匙开关
7915492618	钥匙开关
7915492619	钥匙开关
7915492601	钥匙开关
0009718154	碳刷
0009718124	碳刷
0009718158	碳刷
0039718115	碳刷组件
0009718140	碳刷组件
0009718189	碳刷
0009718141	碳刷
0009718156	碳刷
0009740453	前照灯
0009740420	前照灯
0009740226	后闪光灯(左)
0009740225	后闪光灯(右)
0009740804	蓝色警示灯(A款)

0009740804	蓝色警示灯
0009741801-LED	黄色警示灯/LDE
	黄色警示灯/宝塔
0009838501	油水分离器滤芯
0009801102	油水分离器总成
YM129052-55630	柴油预滤器
0009830520	柴油滤芯
0009830525	柴油滤芯
0009831647	柴油滤芯
3522227700	柴油滤芯
0009830510	柴油滤芯
0009830539	柴油滤芯
0009831625	柴油滤芯
0009831660	柴油滤芯
0009831613	柴油滤芯
0009832108	通气滤清器
0009832118	通气滤清器
0009832114	通气滤清器
0009832126	通气滤清器
0009839029	变速箱滤芯
0009831422	变速箱滤清器
0009831663	吸油滤芯
0009831419	回油滤芯
0009831643	吸油滤芯
0009839348	吸油滤芯
0009831600	吸油滤芯
0009830831	吸油滤芯
0009839344	吸油滤芯
0009830839	吸油滤芯
0029839002	吸油滤芯
0009839303	吸油滤芯
0009831508	吸油滤芯
0009839703	吸油滤清器盖
0009631073	O形密封圈
0009838503	吸油滤清器壳
0009831620	空气滤芯
0009839016V	安全滤芯
0009839022	空气滤芯
0009839013	空气滤芯
0009839013	空气滤芯
0009832025	空气滤清器
0009839025	空气滤芯
0009839002	空气滤芯
0009839014	空气滤芯
0009839012	空气滤芯
0009831740	空气滤芯
0009839027	空气滤芯
0009839016	安全滤芯
0009839023	安全滤芯
0009839028	安全滤芯
0009839016	安全滤芯

0009839024	安全滤芯
0009839017	安全滤芯
0009831741	安全滤芯
3542229044	机油滤清器
0009830600	机油滤清器
0009830608	机油滤清器
0009831408	机油滤清器
0009831417	机油滤清器
0009831637	机油滤清器
VW074115562	机油滤芯
0009831716	液压油滤芯
0009831644	高压油滤芯
0009831645	高压油滤芯
0009830623	高压油滤芯
0009831601	高压油滤芯
0009831616	高压油滤芯
2871A161	发电机
01182151	发电机
0009710303	发电机
28733003	单向离合器
28730268	电磁开关
BOS1006209619	单向离合器
6033AD1062	单向离合器
01182384	起动机
01183599	起动机
129900-77010	起动机
0009710100	起动机
2873B061	起动机
2873B071	起动机
0009710126	起动机
0009710116	起动机
0312221801	起动机
2871A305	发电机
0009184600	平衡水箱盖
9810000284	燃油箱盖
3921050101	风扇
3511050101	风扇
3301050101	风扇
3501060200	风扇
0009820811	平衡水箱
0009820841	平衡水箱
12181100100	平衡水箱
0009820804	平衡水箱
0009266110	风扇皮带
25132-004500	风扇皮带
0039265101	皮带
068903137Q	发电机皮带
068121039G	水泵皮带
028109119M	正时皮带
2745E003	节温器
2485C029	节温器

037121010A	水泵
U5MW0180	水泵
129900-42050	水泵
129917-42010	水泵
129907-42051	水泵
54022225015	水泵
VW038253019C	涡轮增压器
01182212	V形皮带
3024501308	转向横拉杆总成
3014501302	转向横拉杆总成
0009001506	耳环总成
3514010708	销总成
3354903000	销总成
0009100505	间隔环总成
3424540300	轮帽
0009141413	垫圈
0009143309	垫圈
0009141613	垫圈
0009141904	垫圈
0009122179	销
0009122004	销
0009174004	管
0009174019	管
0009174020	管
0009128902	轮毂螺栓
9270341176	轮毂螺母
9078316066	螺钉
0009643725	防护帽
9212341176	六角螺母
3024530303	转向节(右)
3024530304	转向节(左)
3034530310	转向节
3014530305	转向节
3414501515	轮毂总成
3014540202	轮毂总成
3014540215	轮毂
16024530204	转向节主销
3024530216	转向节主销
3014530210	转向节主销
3034530210	转向节主销
3355421006	转向柱
3355421004	转向柱
12835421000	转向柱
3515421004	转向柱
3515421008	转向柱
0009652602	弹性件
5062321500	联轴器法兰
0009654075	弹性件
0009654076	弹性件
3502322200	连接盘
5062320002	联轴器

0009640122	减震垫
0009654036	减震支座
0009640129	减震垫
0009910205	方向盘
0009910233	方向盘
0009910232	方向盘
1313631702	防护板
0009310801	拉手
0009655705	弹簧
0009655550	弹簧
0009312006	手柄
0009910306	手柄
0009341301	万向节
9798002051	角形铰链
3355202610	杠杆总成
3515281011	杠杆
0009025183	杆(右)
0009025184	杆(左)
0009625587	波纹护套
0009625525	波纹护套
1134332702	头靠
3514324122	支座
3516020515	挡泥板
3516020510	挡泥板
3514322412	衬垫(右)
7919040095	操纵杆
7919040041	操纵杆
7919040042	操纵杆
7919040012	操纵杆
7919040093	操纵杆
7919040015	操纵杆
7919040012	操纵杆
7919040041	操纵杆
0009629029	转向控制阀修理包
0009629224	转向控制阀修理包
0009629097	控制阀修理包
0009629016	控制阀修理包
0009608030	转向油缸修理包
3024509005	转向油缸修理包
0009608018	转向油缸修理包
0009608087	转向油缸修理包
0009608007	倾斜油缸修理包
0009608077	倾斜油缸修理包
0009608008	倾斜油缸修理包
0009608110	倾斜油缸修理包
0009608010	起升油缸修理包
0009608011	起升油缸修理包
0009608012	起升油缸修理包
0009608013	起升油缸修理包
0009608014	起升油缸修理包
0009608071	起升油缸修理包

0009608091	起升油缸修理包
0009629071	侧移油缸修理包
0009608083	密封组件
0009608084	密封组件
0009609005	正时皮带修理包
12833312171	油封
0009620436	密封圈
0009280326	轴密封圈
0009280316	密封圈
0009610432	密封圈
0009610431	密封圈
12185101701	制动拉线(右)
0009350332	拉线
3355100103	手刹总成
3355100106	手刹/不含开关
1135045403	制动分泵
1135045405	制动分泵
12185002401	制动分泵
3355045402	制动分泵
12833407300	制动分泵
3355045400	制动总泵
1155045402	制动总泵
3355040400	制动衬垫
12835040500	制动鼓
12185040500	制动鼓
12185040100	制动蹄片
12185000100	制动蹄片(左)
12185000101	制动蹄片(右)
12833320600	制动蹄片(左)
12833320600	制动蹄片(右)
12185040100	制动蹄片(左)
12185040101	制动蹄片(右)
0009810403	液压泵
0009812526	液压泵
12185421202	转向控制阀
3515421213	转向控制阀
3505421202	转向控制阀
3515421209	转向控制阀
0039761122	液压电机
ULPK0004	输油泵
04272819	输油泵
04103661	输油泵
0009512055	管接头(母)
0009512056	管接头(母)
0009512057	管接头(公)
0009508448	双软管总成
0009641434	定形软管
1844401408	管路
1844401409	管路
1844401411	管路
1844401412	管路

1844401413	管路
0009632032	O形密封圈
3504483513	软管总成
3504483527	软管总成
3504483528	软管总成
3515483001	软管总成
3515483003	软管总成
3515483004	软管总成
3515483005	软管总成
3514483502	软管总成
3514410802	软管总成
3514407802	软管总成
3514484112	软管总成
0009573148	软管总成
0009573145	软管总成
0009573144	软管总成
0009573085	软管总成
0009575538	软管总成
0009573084	软管总成
0009575539	软管总成
0009572570	软管总成
0009572574	软管总成
0009571724	软管总成
0009572394	软管总成
0009575545	软管总成
0009575530	软管总成
0009575531	软管总成
0009572818	软管总成
0009572581	软管总成
0009246808	圆锥滚子轴承
0009246813	圆锥滚子轴承
9512000204	关节轴承
9512000175	关节轴承
0009249640	关节轴承
0009249602	关节轴承
9512092305	关节轴承
9512000357	关节轴承
9512002207	关节轴承
0009249480	支承滚轮
0009249481	支承滚轮
0009249482	支承滚轮
0009249461	支承滚轮
0009249462	支承滚轮
0009249463	支承滚轮
0009249512	支承滚轮
0009249513	支承滚轮
0009249514	支承滚轮
0009249504	支承滚轮
0009249505	支承滚轮
0009249506	支承滚轮
0009249485	侧移滚轮

0009249401	侧移滚轮
0009249536	侧移滚轮
0009249511	侧移滚轮
0009249475	支承滚轮
0009249476	支承滚轮
0009249477	支承滚轮
0009249533	支承滚轮
0009249534	支承滚轮
0009249535	支承滚轮
0009933626	链条滚轮
0009933658	链条滚轮
0009933660	链条滚轮
0009933668	链条滚轮
0009933670	链条滚轮
0009247314	圆锥滚子轴承
0009622628	防尘圈
0009610314	密封件
0009610315	密封件
0009247360	圆锥滚子轴承
0009247361	圆锥滚子轴承
0009247313	圆锥滚子轴承
0009247374	圆锥滚子轴承
0009247375	圆锥滚子轴承
0009247315	圆锥滚子轴承
0009247318	圆锥滚子轴承
0009247397	圆锥滚子轴承
0009249475	支承滚轮
0009249476	支承滚轮
0009249477	支承滚轮
0009933658	链条滚轮
0009249512	支承滚轮
0009249533	支承滚轮
0009249534	支承滚轮
9509000875	圆锥滚子轴承
9509000675	圆锥滚子轴承
9509000615	圆锥滚子轴承
0039903512	承载轮
0039903515	平衡轮
0039903500	承载轮
0039903509	平衡轮
0039903519	平衡轮
0029903814	驱动轮
0039902311	驱动轮
0029902329	承载轮总成
9815000599	驱动轮
9815054219	驱动轮
0039902305	驱动轮
0009903819	驱动轮
0039933800	驱动轮
	驱动轮
0039903515	平衡轮

0039903563	平衡轮
0039933811	平衡轮
0009933803	平衡轮
0009934509	平衡轮
0009933852	承载轮
0009903919	承载轮总成
0039933603	承载轮
0039933604	承载轮
0039903513	承载轮
0039903582	承载轮
3514380201	仪表板(上)
3514380210	仪表板(下)
1804406208	起升油缸总成
3025404226	转向油缸总成
3024902002	活塞杆总成
3501070550	散热器
3511070504	散热器
3511070511	散热器
3511070514	散热器
3511070515	散热器
3511070516	散热器
3511070505	散热器
3521070500	散热器
3521070511	散热器
3941070505	散热器
3941071000	中冷器
3921070503	散热器
3570760112	散热器
3200760111	散热器
0009577401	双软管
3504331004	座椅
3244331001	座椅/含开关
3244332611	座垫
3244332610	座垫
	座椅
12838038100	滚子链
9495000928	铆接销
0009121209	铆接销
0009121122	铆接销
9495103926	铆接销
9495103927	铆接销
9495040030	铆接销
9495108935	铆接销
1604465500	链条固定螺栓
1664465505	链条座
1664465500	链条固定螺栓
1644465509	链条座
1864465501	链条固定螺栓
1634465510	链条座
1634465501	链条固定螺栓
1804465503	链条座

1814450500	链条固定螺栓
9495076000	板式链
9495098000	板式链
9495080000	板式链
9495080107	板式链
9495104000	板式链
9495104053	板式链
9495105000	板式链
9495105093	板式链
9495106000	板式链
9495106083	板式链
9495106089	板式链
9495106115	板式链
9495108000	板式链
9495100000	板式链
9495110000	板式链
9495110081	板式链
9495111000	板式链
9495111091	板式链
9495113000	板式链
9495116000	板式链
1318501111	承载轮总成
1318501101	轮架总成
3604202804	支架总成
3604202804-P	支架滚轮总成(配件)
3505810112	消声器
3515810114	消声器
3515810124	消声器
3525810110	消声器
3925800702	副消声器
3515810104	副消声器
3515810118	副消声器
3515810187	副消声器
0009932423	轮辋
0009932094	轮辋
0009932593	轮辋
	轮辋
0009932126	轮辋
0009932097/0009932358	轮辋
0009932050	轮辋
0009932079	轮辋
0009932053	轮辋
0009932478	轮辋
0009932499+0009932517	轮辋/灰色
0009932499+0009932517	轮辋
0009901523	轮辋/灰色
0009901523	轮辋
3EB-27-13220	实心轮胎
7278375202	红色自喷漆
7337475140	润滑脂
7326300602	链条喷洒剂

