

# 儿童玩具 淘气堡 充气城堡 充气蹦蹦床 现货

产品名称	儿童玩具 淘气堡 充气城堡 充气蹦蹦床 现货
公司名称	郑州乐贝游乐设备有限公司玩具厂
价格	面议
规格参数	品牌:乐贝 型号:lbc 年龄:四岁以上
公司地址	郑州市管城区航海路与未来路交叉口向南300米 正商新蓝钻F区
联系电话	18037801840

## 产品详情

本厂生产的充气城堡均采用一等加网加厚涂层布料，报价含风机、胶水和修补材料，质保四年。20-200平都可以定做，欢迎来电咨询订购哦！

企业网站：<http://www.zzlebei.com>

联系电话：0371-63486997

业务电话：18037801840

在线QQ:1614327101

充气玩具的使用说明及维护

充气玩具的安装：

- 1.将设备放置在平整地面上，设备下面最好放一垫布（如地毡，塑料彩条布），然后将其展开。
- 2.找到设备的进风口，再与风机出风口相连接，并把风机口扎紧，再将备用的进风口用绳子扎紧。

3.把鼓风机接通电源，设备在5-10分钟内就会鼓起。

#### 配套风机的安装：

1.选用国标1.5mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>电缆线若干米与风机相连接，另一端连接空气开关，并接上触电保护器。

2.使用前应先检查电源电压是否和铭牌相符，旋转方向是否正确。

3.应将机壳接一可靠的地线，并定期检查，把风机的进风口按上防护网，以免发生意外事故。

#### 设备的保洁收藏：

1.切断电源，打开风机接口及排气口，排气时间一般在10-25分钟，余气要挤压。如果设备因为雨天进水，务必把水排净并晾。

2.做清洁处理，可使用洗衣粉将其污渍、油渍擦去，然后用清水擦洗干净，晒晾干即可。

3.将设备折叠，用底面着拦住正面，再用篷布将其盖好。

4.如果长期不用，把干净的设备折叠，打捆，包装好。仓储温度一般在-50 ~ +40摄氏度为宜。

5.风机应注意防潮、防腐蚀。气模设备要注意防鼠虫蛀咬。

#### 维护办法：

1.为了保证您的设备达到正常的使用年限，在开机游玩时不能参加过多的孩子游玩。一般在气模上容纳3平方米一个孩子。

- 2.设施上的小造型起装饰作用，不能让孩子硬拉、硬撕以免损坏。
- 3.孩子游玩时，不能让孩子用坚硬物在设备上乱写乱画，以免损坏。
- 4.如遇设备破损，可在破损处和备用的PVC材料上都涂上专用胶，待胶5分钟后不粘手，将其粘合，适当挤压，数分钟便可以使用。
- 5.设备上的气压太软，检查有没有过多漏气，撕洞，或者停电；气压太硬，要把风机的进风口遮挡一点。
- 6.如大面积非正常使用损坏，厂方可以提供专业维修服务，或者直接寄回厂里进行维修。